

B6

ПРОЦЕССОР МУЛЬТИЭФФЕКТОВ



Руководство пользователя

Перед использованием устройства ознакомьтесь с мерами предосторожности.

©2021 ZOOM CORPORATION

Частичное или полное копирование или воспроизведение данного руководства запрещено. Все торговые марки, названия брендов и компаний, упоминающиеся в данной инструкции, являются собственностью их владельцев. Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки упоминаются здесь в справочных целях, их упоминание не ставит целью нарушить авторские права законных владельцев. Данное руководство может отображаться некорректно на монохромных дисплеях.

О руководстве пользователя

Храните руководство в доступном месте, чтобы при необходимости можно было быстро к нему обратиться. Содержание документа и спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Windows® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft®.
- iPhone, iPad, iPadOS и Mac являются зарегистрированными торговыми марками Apple Inc.
- Арр Store является товарным знаком Apple Inc.
- iOS является зарегистрированной торговой маркой Cisco Systems, Inc. (USA).
- Логотипы SD, SDHC и SDXC являются зарегистрированными торговыми марками.
- Все прочие торговые марки, названия брендов и компаний, упоминающиеся в данной инструкции, являются собственностью их владельцев.
- Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки упоминаются здесь в справочных целях, их упоминание не ставит целью нарушить авторские права законных владельцев.
- Несанкционированное копирование объектов авторского права, в том числе компакт-дисков, записей, пленок, видео и трансляций разрешено исключительно для личного пользования. Zoom Corporation не несет ответственности за последствия нарушения закона об авторском праве.
- Изображения устройства и интерфейса, приведенные в данном руководстве, не обязательно совпадают с тем, как устройство и его интерфейс выглядят в действительности.

Термины

Патч

В патчах сохраняются эффекты и усилители, а также статусы (Вкл./Выкл.) и настройки параметров, что упрощает применение эффектов. В один патч можно добавить до 9 эффектов, а всего можно сохранить до 240 патчей.

<u>Банк</u>

Группа из четырех патчей составляет "банк". Вы можете быстро вызвать нужный патч, переключая банки. Всего можно сохранить до 60 банков.

Эффект

Доступны различные типы эффектов для бас-гитары, а также эмуляции разных моделей усилителей и кабинетов. В патчи можно добавлять эффекты, относящиеся к разным типам.

Категория

Эффекты сгруппированы в категории по типам.

Автосохранение

Эта функция позволяет автоматически сохранять изменения параметров эффектов в патч.

Режим экономии

В этом режиме устройство отключится автоматически после 10 часов простоя.

Лупер

Вы можете записывать и зацикливать короткие аудио фрагменты (лупы) длительностью до 45 секунд. При использовании SD-карты время записи увеличивается, также вы сможете сохранять лупы и использовать в качестве лупов другие аудиофайлы с SD-карты.

Функция Preselect

Эта функция позволяет продолжать использовать текущий патч в то время, пока вы ищете в списке другой патч.

Оглавление

О руководстве пользователя	2
Термины	3
Устройство В6	7
Путь сигнала	7
Функция INPUT SELECT	9
Функция DI	9
Функция BYPASS	10
Память (патчи/банки)	. 10
Режимы воспроизведения	. 11
Операции на дисплее	. 12
Список экранов	. 12
Меню	14
Экраны функций	. 16
Элементы устройства	. 17
Верхняя панель	17
Задняя панель	. 18
Функции в меню	. 20
Подключение устройств	. 22
Установка SD-карты	. 24
Включение и выключение устройства	. 25
Включение устройства	25
Выключение устройства	. 26
Выбор входа (INPUT SELECT)	27
Выбор входа (DI TYPE)	28
Функция обхода эффекта	29
Общая громкость	30
Настройки эквалайзера и громкости	31
Включение и выключение эффектов	33
Переключение банков и патчей во время выступления	. 36
Функция PRESELECT	38
Переключение патчей в банке	40
Лупер	43
Операции с лупером	45
Настройки лупера	49
Использование SD-карты	54
Эффекты	57
Включение и выключение	57
Замена эффектов	59
Настройка эффектов	62
Порядок эффектов	65

Добавление эффектов	
Удаление эффектов	
Все настройки в одном экране	
Настройка уровня патчей	
Переименование патчей	
Настройка темпа	
Управление патчами	
Сохранение патчей	
Изменение порядка патчей	
Удаление патчей	
Создание патчей	
Управление банками	
Изменение порядка банков	
Удаление банков	
Создание банков	
Педаль экспрессии	
Тюнер	
Включение тюнера	
Настройки тюнера	
Ритм-паттерны	
Включение функции ритм-паттернов	
Настройки ритм-паттернов	
Воспроизведение ритм-паттернов	
Список ритм-паттернов	
Внешние эффекты	
Функция FxLoop	
Посыл	105
Возврат	105
Импульсные отклики (IR)	106
Использование импульсных откликов (IR)	107
Импорт импульсных откликов (IR)	
Аудиоинтерфейс	
Установка драйвера	
Подключение к компьютеру	112
Настройки аудиоинтерфейса	113
Подключение к устройствам iOS/iPadOS	114
Настройки	116
Функция AUTOSAVE	
Яркость дисплея	
Режим ЕСО	
Прошивка	118
Просмотр версии прошивки	119
Обновление прошивки	119
Сброс настроек	

Карта памяти	121
Просмотр информации об SD-карте	121
Форматирование	122
Режим кард-ридера	124
Устранение неисправностей	126
Гехнические характеристики	. 128

Устройство В6

Путь сигнала



1 Вход

К устройству можно подключить две бас-гитары и с помощью переключателя выбрать, какой из входов будет использоваться. (→ Выбор входа (INPUT SELECT))

Эффекты

Сигнал со входа проходит через цепь эффектов, а затем направляется в эмуляторы усилителя и кабинета. (→ Настройка эффектов)

Э Уровень патча

Здесь регулируется уровень громкости патча. (→ Настройка уровня патча)

4 Директ-бокс

Вы можете выбрать тип эмулируемого директ-бокса: ламповый или транзисторный. (→ Выбор входа (DI TYPE))

9 Уровень канала

Вы можете настраивать уровень сигнала каналов. Эта настройка сохраняется даже при изменении патча. (→ Настройки эквалайзера и громкости)

6 Лупер

Вы можете воспроизводить записанные лупы. Лупы можно выводить либо до (PRE), либо после (POST) эффектов и других настроек. (→ Использование лупера)

Ритм-паттерны

Вы можете воспроизводить встроенные ритм-паттерны. (→ Ритм-паттерны)

8 SEND-эффект

Вы можете использовать внешний Send-эффект. (→ Внешние эффекты)

Э Тюнер

Тюнер можно использовать для настройки подключенных бас-гитар. (→ Тюнер)

💵 Эквалайзер / Фазоинвертор

Вы можете настраивать эквализацию и инвертировать фазу для каждого канала в отдельности. Эти настройки сохраняются даже при изменении патча. (→ Настройки эквалайзера и громкости)

1 Общая громкость

Вы можете отрегулировать общую громкость. Эта настройка сохраняется даже при изменении патча. (→ Настройка общей громкости)

12 Выход XLR

Используйте этот балансный выход для подключения к микшеру. (→ Настройка общей громкости)

13 USB AUDIO

С помощью функции аудиоинтерфейса можно обмениваться данными с компьютером. (→ Аудиоинтерфейс)

🚹 Вход AUX IN

Подключившись в этому входу, вы можете воспроизводить аудио со смартфона, плеера или другого устройства.

15 Выход AMP/LINE [PHONES]

Подключите к этому выходу усилитель или наушники.

Функция INPUT SELECT

К В6 можно подключить две бас-гитары, например, электрическую и электроакустическую, и переключаться между ними во время выступления.

На входах есть переключатели сопротивления, поэтому вы можете настроить вход под конкретную басгитару. (→ Выбор входа (INPUT SELECT))



Функция DI

Функция DI может эмулировать четыре типа ламповых и транзисторных директ-боксов. Вы можете легко выбрать нужный тип DI с помощью переключателя. (→ Выбор входа (DI TYPE)

Что такое DI?

DI это аббревиатура от Direct Injection Box (директ-бокс), который представляет собой устройство для конвертации высокоомного сигнала с электической бас-гитары в низкоомный сигнал. Подключив директбокс к бас-гитаре, вы, к примеру, сможете выводить сигнал на звуковую систему. Также директ-бокс позволяет уменьшить шумы во время живых выступлений и записи. У каждого директ-бокса есть характеристики, которые влияют на характер звучания. В В6 включено четыре модели популярных директ-боксов, которые используются в разных музыкальных стилях.

Функция BYPASS

Функция BYPASS позволяет направлять сигнал в обход секции эффектов, а также секции DI. Для этого воспользуйтесь соответствующим переключателем.

(→ Функция обхода эффектов)



Память (патчи/банки)

<u>Патчи</u>

В патчах сохраняются эффекты и усилители, а также статусы (Вкл./Выкл.) и настройки параметров. В один патч можно добавить до 9 эффектов, а всего можно сохранить до 240 патчей.

Банки

Группа из четырех патчей составляет "банк". Всего можно сохранить до 60 банков.



Режимы воспроизведения

В В6 четыре режима воспроизведения, которые можно выбирать одним нажатием в секции PLAY MODE. (→ Элементы устройства)

Режим	Пояснение
LOOPER	Лупер отображается на дисплее и управляется футсвитчами. (→ Использование лупера)
MEMORY	Банки и входящие в них патчи отображаются на дисплее. Вы можете выбирать патчи с помощью футсвитчей. (→ Переключение патчей в банке)
BANK / PATCH	Названия патчей отображаются крупным шрифтом на дисплее. Вы можете выбирать банки и патчи с помощью футсвитчей. (→ Переключение патчей в банке)
EFFECT BOARD	Эффекты, входящие в патч, отображаются на дисплее. Включать и выключать эффекты можно с помощью футсвитчей. (→ Включение и выключение эффектов)

Операции на дисплее

Операции и настройки B6 можно производить с помощью сенсорного дисплея устройства. В этом разделе рассматриваются доступные типы операций.

Список экранов

Экраны режима воспроизведения

Эти экраны отображаются, если выбран режим воспроизведения (PLAY MODE) (→ Элементы устройства).



BANK / PATCH



MEMORY



EFFECT BOARD



Экран меню

Все функции В6 доступны в экране меню в виде иконок, на которые легко нажимать.



Открытие экрана меню

В экране режима воспроизведения смахните вниз от панели инструментов.



В экране настроек несколько раз нажмите кнопку < ВАСК .



Главное меню



- 1 Текущий банк
- 2 Текущий патч
- Э Текущая страница меню (из четырех)

Коснитесь иконки, чтобы выбрать функцию.



Смахните вправо или влево, чтобы переместиться на следующую или предыдущую страницу.



 Перейти на предыдущую страницу Смахните вправо от левого края.

Перейти на следующую страницу Смахните влево от правого края. Смахните вверх от нижнего края меню, чтобы вернуться в экран режима воспроизведения.



ПОДСКАЗКА

- Выбранный режим воспроизведения будет активен даже при открытом меню и может управляться с помощью футсвитчей.
- Вы можете перемещать иконки в меню, перетягивая их в нужное место (нажмите на иконку и, удерживая ее, перенесите вверх, вниз, вправо или влево).



Операции с экранами функций

Коснитесь экрана и потяните его, чтобы произвести в нем операции.

Чтобы выбрать элемент на экране, коснитесь его.



Потяните элемент влево, вправо, вверх или вниз, чтобы переместить или настроить его.



Возврат в предыдущий экран

Нажмите < ВАСК в верхнем левом углу экрана, чтобы вернуться в предыдущий экран.



Просмотр списков

Если список не умещается в пределах одного экрана, с правого края появится полоса прокрутки. Чтобы перемещаться по списку, пролистните вверх или вниз.



1 Полоса прокрутки

Элементы устройства

Верхняя панель



Выбор режима (PLAY MODE)

В этой секции можно выбрать режим работы B6. (Выбранный режим подсвечивается). Подробнее о режимах см. в разделе Обзор режимов B6.

Регуляторы параметров

Используйте их для регулировки параметров эффектов и прочих настроек.

Осенсорный дисплей

С помощью дисплея вы можете выбирать и устанавливать патчи и банки, а также производить настройки В6.

Подробнее об операциях с дисплеем см. в разделе Операции с дисплеем.

4 Кнопка ТАР

Нажмите несколько раз, чтобы задать темп. Нажмите и удерживайте, чтобы запустить тюнер.

5 Переключатель INPUT SELECT

Используйте его для выбора входа (индикатор выбранного входа загорится).

6 Переключатель DI TYPE

Используйте его для выбора типа директ-бокса (индикатор выбранного типа загорится).

🕖 Футсвитчи и индикаторы функций

С помощью футсвитчей можно выбирать патчи и банки, включать и выключать эффекты, а также управлять лупером. Индикаторы функций, которыми можно управлять, подсвечиваются.

8 Переключатель BYPASS

С его помощью включается и выключается функция BYPASS, а также выбирается режим (индикатор выбранного режима загорится).

Задняя панель



Секция выходов

GROUND

Переключатель GROUND LIFT: включение/выключение заземления для балансного выхода.

- CONNECT (____): заземление включено.
- LIFT (___): заземление выключено. Используйте эту настройку, если возникает чрезмерный шум.

💮 BALANCED OUTPUT: балансный выход. Подключите к нему акустическую систему.

MP/LINE [PHONES]: линейный выход. Подключите к нему усилитель, динамики или наушники.

2 Секция входов

) INPUT 1/2: подключите сюда бас-гитары.

🛞 Переключатель входного сопротивления 1/2: установите в необходимое положение.

Э Разъемы EXTERNAL LOOP

Сюда можно подключить внешний эффект.

Разъем SEND: подключите сюда кабель от входа внешнего эффекта.

Разъем RETURN: подключите сюда кабель от выхода внешнего эффекта.

4 Слот для SD-карты

После установки SD-карты доступны следующие операции:

- Можно сохранять лупы, длительность лупов увеличена.
- Можно загружать и использовать импульсные отклики, в том числе сторонние.
- В6 можно использовать в качестве кард-ридера.
- Можно обновлять прошивку.

Поддерживаются карты памяти SD, SDHC и SDXC. Перед использованием отформатируйте карту памяти с помощью B6. (→ Форматирование SD-карты)

Б Переключатель POWER

Используется для включения и выключения устройства.

6 Разъем для сетевого адаптера 9В

Подключите сюда совместимый адаптер (ZOOM AD-16).

Perулятор MASTER

Используйте его для регулировки общей громкости В6.

8 Разъем AUX IN

Подключите сюда портативный плеер или другое подобное устройство.

9 Разъем CONTROL IN

Подключите сюда педаль экспрессии (ZOOM FP02M), чтобы управлять интенсивностью эффекта.

Pазъем REMOTE

Подключите сюда ZOOM BTA-1 или другой совместимый беспроводной адаптер. Он обеспечивает дистанционное управление B6 с устройств iPhone/iPad через приложение iOS/ iPadOS Handy Guitar Lab for B6.

Порт USB (Micro-B)

При подключении устройства к компьютеру доступны следующие функции:

- В6 можно использовать в качестве аудиоинтерфейса
- В6 можно управлять с помощью приложения Guitar Lab
- В6 можно использовать в качестве кард-ридера

Функции меню

В этом списке перечислены функции, доступные в главном меню.

Иконка	Пояснение	Иконка	Пояснение
EDIT EFFECTS	Настройка параметров эффектов. (→ Настройка эффектов)	CHANGE EFFECT ORDER	Изменение порядка эффектов в патче. (→ Изменение порядка эффектов)
ADD EFFECTS	Добавление эффектов в патч. (→ Добавление эффектов)	DELETE EFFECTS	Удаление эффектов в патче. (→ Удаление эффектов)
CHANGE AMP/EFFECT	Изменение эффектов и усилителей в патче. (→ Замена эффектов)	CREATE PATCH MEMORY	Создание патча. (→ Создание патчей)
EDIT PATCH SETTINGS	Редактирование названия и настройка уровня патча. (→ Установка уровня патчей, Переименование патчей)	EDIT ALL	Все настройки патча. (→ Настройки патча в одном экране)
PLAY with RHYTHM	Использование ритм- паттерна. (→ Ритм-паттерны)	USE SEND/ RETURN	Настройки внешнего эффекта. (→ Использование внешнего эффекта)
	Импульсные отклики (IR). (→ Импульсные отклики (IR))		Импорт импульсных откликов (IR). (→ Импорт импульсных откликов (IR))
CREATE BANK	Создание банка. (→ Создание банков)	CHANGE BANK ORDER	Изменение порядка банков. (→ Изменение порядка банков)
CHANGE PATCH MEMORY ORDER	Изменение порядка патчей. (→ Изменение порядка патчей)	DELETE BANK	Удаление банков. (→ Удаление банков)
DELETE PATCH MEMORY	Удаление патча. (→ Удаление патчей)	SAVE PATCH MEMORY	Сохранение патча. (→ Сохранение патчей)
SET SYSTEM SETTINGS	Просмотр и изменение настроек. Карта памяти. (→ Просмотр версии прошивки, Карта памяти)		Установка темпа для эффектов, ритма и лупера. (→ Установка темпа)
SET USB AUDIO	Настройки USB аудио. (→ Настройки аудиоинтерфейса)	SET AUTO SAVE	Вкл./Выкл. функцию автосохранения. (→ Настройка функции автосохранения)

Иконка	Пояснение	Иконка	Пояснение
SET POWER/ DISPLAY	Настройка яркости дисплея и режима экономии. (→ Настройка яркости дисплея, Режим экономии)	SET TUNER	Настройки тюнера. (→ Настройки тюнера)
	Использование тюнера. (→ Тюнер)	SET OUTPUT EQ / VOL	Настройка эквалайзера и громкости на выходе. (→ Настройка эквалайзера и громкости на выходе)
SET PRESELECT	Вкл./Выкл. функции PRESELECT. (→ Использование функции PRESELECT)	PLAY MODE BANK/PATCH	Отображение патчей крупным шрифтом на дисплее. (→ Переключение патчей и банков во время воспроизведения)
PLAY MODE EFFECT BOARD	Отображение эффектов из патча на дисплее. (→ Включение и выключение эффектов во время воспроизведения)	PLAY MODE MEMORY	Выбор 4 патчей в банке с помощью футсвитча. (→ Переключение патчей в банке во время воспроизведения)
PLAY MODE LOOPER	Использование лупера (→ Использование лупера во время воспроизведения)		

подсказка

Вы можете перетаскивать иконки в меню влево, вправо, вверх и вниз.



Подключение устройств



1 Бас-гитара

Подключите гитару ко входу INPUT 1 или INPUT 2. Установите необходимое входное сопротивление с помощью переключателя.

- О используйте при подключении электрической бас-гитары
- 🛞 используйте при подключении акустической бас-гитары с пьезодатчиком

Портативный музыкальный плеер и прочие устройства

Отрегулируйте громкость на подключенном устройстве.

В SD-карта

Установите SD-карту, чтобы записывать и сохранять лупы большей продолжительности. Также вы сможете импортировать данные импульсных откликов и обновлять прошивку.

4 ZOOM BTA-1 или другой совместимый беспроводной адаптер

Вы сможете удаленно управлять B6 с помощью устройства iOS/iPadOS и приложения Handy Guitar Lab for B6.

5 Сетевой адаптер (ZOOM AD-16)

6 Микшер

С помощью включите или выключите заземление для выхода BALANCED OUTPUT.

- CONNECT (___): заземление включено.
- LIFT (___): заземление выключено. Выключите заземление, если возникает шум.

🕖 Усилитель

- 8 Наушники
- 9 Динамики
- 🛈 Внешний эффект

Подключите вход эффекта к разъему SEND, а выход к разъему RETURN.

Педаль экспрессии (ZOOM FP02M)

Вы можете использовать педаль экспрессии для управления эффектами.

1 Компьютер (Mac/Windows)

Подключите компьютер с помощью кабеля micro USB. В6 может использоваться в качестве аудиоинтерфейса с приложением Guitar Lab.

ПОДСКАЗКА

С помощью приложения Guitar Lab можно управлять патчами, добавлять и редактировать эффекты. Скачайте Guitar Lab с официального сайта ZOOM (<u>zoomcorp.com</u>).

Вы можете управлять B6 дистанционно с помощью приложения Handy Guitar Lab for B6 для устройств iOS/iPadOS. Приложение Handy Guitar Lab for B6 можно скачать из App Store.

Установка SD-карты

Установите SD-карту в B6, чтобы получить доступ к следующим возможностям:

- Можно сохранять лупы, длительность лупов увеличена.
- Можно загружать и использовать данные импульсных откликов, в том числе сторонних.
- В6 можно использовать в качестве кард-ридера.
- Можно обновлять прошивку.
- Выключите устройство, откройте отсек для карты памяти и установите SD-карту до упора в слот.
 Чтобы извлечь SD-карту, нажмите на нее, а затем вытяните из слота.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Поддерживаются карты памяти SD, SDHC и SDXC.
- Перед установкой SD-карты снимите защиту от записи.
- Установка или извлечение SD-карты при включенном устройстве может привести к потере данных.
- При установке SD-карты вставляйте ее, как указано на изображении.
- Перед использованием новой SD-карты или карты, отформатированной на компьютере, вам необходимо отформатировать ее для использования с В6 (→ Форматирование SD-карты).

Включение и выключение устройства

Включение устройства



. Поставьте на минимум громкость усилителя или динамиков.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать шума, подключайте усилитель и динамики до включения устройства.



В6 включится, откроется экран PLAY MODE (→ Обзор режимов воспроизведения).



ПОДСКАЗКА

При включении устройства будет активирован последний использованный режим воспроизведения.

Увеличьте громкость на усилителе или динамиках.

Обзор режима ЕСО

- По умолчанию режим экономии включен, поэтому устройство автоматически выключится после 10 часов простоя.
- Вы можете выключить режим экономии. (→ Настройка режима экономии)

Выключение устройства

1. Уменьшите громкость усилителя или динамиков.

Устройство выключится, дисплей погаснет.

'fHBDI H'G9 @97 HL

К устройству можно подключить две бас-гитары, например, электрическую и электроакустическую, и с помощью переключателя выбрать, какой из входов будет использоваться.

Подключите бас-гитары ко входам INPUT 1 и INPUT 2 и установите необходимое сопротивление с помощью переключателей. (→ Подключение устройств)



1. Нажмите Для выбора входа.

Индикатор выбранного входа загорится.

Выбор входа (DI TYPE)

В секции DI вы можете выбрать четыре типа директ-бокса, которые воспроизводят характеристики ламповых и транзисторных директ-боксов.

Настройки секции DI влияют на сигнал, выводящийся на балансный выход и линейный выход/выход на наушники.



1. Нажмите , чтобы выбрать тип директ-бокса.

Индикатор выбранного типа загорится.

TUBE-1	Эмуляция лампового директ-бокса с богатыми обертонами и плотными нижними частотами.
TUBE-2	Эмуляция лампового директ-бокса с выраженной атакой и прецизионными нижними частотами.
SOLID STATE-1	Эмуляция транзисторного директ-бокса с умеренной компрессией и острым тоном.
SOLID STATE-2	Эмуляция транзисторного директ-бокса с чистым тоном и небольшими искажениями.
Unlit	Директ бокс отключен.

Функция обхода эффектов

Вы можете направлять сигнал в обход секции эффектов B6. Дополнительно вы можете обходить секцию DI.



1. Нажмите 🦳, чтобы установить режим обхода.

Индикатор выбранного режима загорится.

EFX BYPASS	Сигнал направляется в обход секции эффектов, но проходит секцию DI.
ALL BYPASS	Сигнал направляется в обход секции эффектов и секции DI.
Не горит	Функция обхода не активна.

ПОДСКАЗКА

- Настраивать эквализацию и громкость басового усилителя легче, если включить обход эффектов.
- Функция обхода эффектов отключается при выключении устройства.

Общая громкость



Вы можете отрегулировать общую громкость на выходе В6.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Диапазон значений громкости: —∞ +6 дБ.
- Положение регулятора "по центру" соответствует громкости 0 дБ.

Настройка эквализации и громкости

Вы можете отрегулировать эквализацию и громкость отдельно для каждого канала. Эти настройки влияют на сигнал, выводящийся через линейный выход/выход на наушники. Настройка громкости (VOL) также влияет на сигнал с балансного выхода.



- Нажмите чтобы выбрать канал для настройки.
 Индикатор выбранного канала загорится.
- 2. Вращайте) в режиме MEMORY, BANK/PATCH или EFFECT BOARD. На дисплее появится экран OUTPUT EQ/VOL.
- 3. Вращайте 💭 , чтобы отрегулировать эквализацию и громкость на выбранном канале.



1 Возврат в предыдущий экран

2 Выбор канала

Коснитесь здесь, чтобы изменить канал для настройки.

Э Блокировка/Разблокировка настроек

🔒 Заблокировано

Разблокировано

4 Настройка громкости низких/средних/высокий частот

Когда настройка будет завершена, откроется предыдущий экран.



• Во время живого выступления сигналы с басового усилителя и с мониторов могут гасить друг друга, ослабляя тем самым общее звучание. Чтобы избежать этого, инвертируйте фазу выводящегося сигнала на B6. Для этого включите функцию Phase Invert.



Включение и выключение эффектов

В режиме EFFECT BOARD на дисплее отображаются эффекты и усилитель, входящие в текущий патч. Вы можете включать и выключать их во время исполнения с помощью футсвитчей.



• Нажмите несколько раз, чтобы выбрать EFFECT BOARD.

Будет активирован режим EFFECT BOARD, в котором вы можете одновременно видеть все эффекты и усилитель, входящие в патч.



1 Текущий патч

ПОДСКАЗКА

Вы также можете перейти в режим EFFECT BOARD, нажав



в главном меню.





3. Коснитесь эффекта, чтобы разрешить его включение/выключение с помощью футсвитча. Эффект будет назначен на футсвитч. Чтобы отменить выбор, коснитесь эффекта еще раз.



• Когда эффект назначен на футсвитч, основание футсвитча на изображении подсвечивается цветом соответствующей категории.

4. Нажимайте футсвитчи, чтобы включать и выключать эффекты.



- Индикаторы горят, когда эффекты включены.
- Цвет футсвитча зависит от категории назначенного на него эффекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Независимо от порядка выбора эффектов, они назначаются на футсвитчи слева направо.
- Вы можете назначить только по одному эффекту на каждый футсвитч.
- Некоторые эффекты подразумевают наличие у футсвитча особых функций. (Например, некоторые эффекты активны только пока вы нажимаете на футсвитч.) Особые функции можно выбрать в экране EDIT EFFECTS. (→ Особые функции футсвитчей)

ПОДСКАЗКА

Также доступны следующие операции:



- Открыть экран EDIT EFFECTS.
 - (→ Настройка эффектов)
- 😢 Выбрать предыдущий патч.
- Выбрать следующий патч.

Переключение банков и патчей

во время выступления

Вы можете включить крупное отображение банков и патчей на дисплее, чтобы было удобнее переключать их во время выступления.



1. Нажмите несколько раз, чтобы выбрать режим **BANK / PATCH**.

Будет активирован режим BANK/PATCH, в котором названия банков и патчей отображаются крупным шрифтом на дисплее.



1 Текущий банк

2 Текущий патч

ПОДСКАЗКА

Вы также можете перейти в режим BANK\PATCH, нажав



в главном меню.
Для выбора патчей пролистывайте вверх или вниз.
 Смахните вверх, чтобы выбрать следующий патч.



Смахните вниз, чтобы выбрать предыдущий патч.



Также для выбора банков и патчей можно использовать футсвитчи.



- Выбрать предыдущий/следующий банк.
- 2 Выбрать предыдущий/следующий патч.

ПОДСКАЗКА

 Коснитесь названия патча, чтобы открыть экран редактирования патча, где вы можете добавлять, изменять, удалять и настраивать эффекты. (→ Все настройки в одном экране)



 В режиме BANK/PATCH можно использовать функцию PRESELECT, которая позволяет выбирать следующий патч заранее, а затем включать его одним нажатием. Эта функция полезна, если во время выступления вы хотите включить патч, который расположен далеко от текущего. (→ Функция PRESELECT)

Функция PRESELECT

Функцию PRESELECT можно использовать в режиме BANK/PATCH.

Когда функция PRESELECT включена, при выборе банков и патчей они не будут активированы, пока вы не нажмете кнопку подтверждения ().

Таким образом, во время живого выступления вы можете сразу переключаться на патч, который расположен далеко от текущего.

Включение и выключение функции PRESELECT

Функцию PRESELECT можно включать и выключать.

1. Коснитесь

в главном меню.

2. Коснитесь переключателя ON/OFF. Функция будет включена или выключена.



Значение	Пояснение
ON	Функция PRESELECT включена.
OFF	Функция PRESELECT выключена.

Выбор патчей с включенной функцией PRESELECT



• В режиме BANK/PATCH выберите банк и патч с помощью футсвитчей.



- 1 Выбрать предыдущий/следующий банк
- 2 Выбрать предыдущий/следующий патч

На дисплее будут отображаться текущий и следующий патчи.



Текущий патч



2. Нажмите ,чтобы подтвердить выбор.



Переключение патчей в банке

во время выступления

Вы можете вывести на дисплей содержимое банка и выбирать входящие в него патчи одним нажатием.



Нажмите несколько раз, чтобы выбрать режим MEMORY.
 Будет активирован режим MEMORY, в котором на дисплее отображаются названия банка и входящих в него патчей.



- Текущий банк
- Патчи в составе банка

ПОДСКАЗКА

2. С помощью

Также вы можете перейти в режим MEMORY, нажав

и

PLAY MODE MEMORY

в главном меню.

🔺 справа и слева от названия банка выберите нужный банк.



• Выбрать предыдущий банк

- 2 Выбрать следующий банк
- **3.** Коснитесь нужного вам патча. Выбранный патч будет подсвечиваться.



Также для выбора патчей можно использовать футсвитчи.



Индикатор выбранного патча загорится.

ПОДСКАЗКА

• Вы можете перетаскивать патчи в банке, чтобы изменить их порядок.



• Нажмите на названии патча, чтобы открыть экран редактирования, где вы можете добавлять, изменять, удалять и настраивать входящие в него эффекты (→ Все настройки в одном экране)



Лупер

Вы можете записывать музыкальные фразу (лупы) длительностью до 45 секунд.



1. Нажмите несколько раз, чтобы выбрать **LOOPER**.

Будет активирован режим LOOPER, откроется экран лупера.



Отатус лупера

Облокировка/разблокировка настроек



Разблокировано

ПОДСКАЗКА

Вы также можете перейти в режим лупера, нажав



в главном меню.

2. Подробнее об использовании лупера читайте в следующих разделах:

- → Запись лупов
- → Остановка записи и воспроизведение лупа
- → Остановка воспроизведения
- → Запуск воспроизведения лупа
- → Запись с наложением
- → Удаление последней записанной фразы (функция UNDO)
- → Восстановление удаленной фразы (функция REDO)
- → Удаление лупа

- Темп лупера
 - Темп, установленный для лупера, также используется для эффектов и ритм-паттернов
- Подробнее о том, как задать темп, см. в разделах Настройка мастер-темпа и Настройка темпа.
- Изменение темпа приведет к удалению записанного лупа в следующих случаях:
 - Если длительность лупа составляет J×1-64 (→ Длительность лупа)
 - Во время воспроизведения ритм-паттерна (→ Ритм-паттерны)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если функция COUNT включена, запись начнется после затактового отсчета. (→ Затактовый отсчет)
- Входящий сигнал со входе AUX IN не будет записан.
- Подробнее о длительности и громкости лупов и других настройках см. в разделе Настройки лупера.

ПОДСКАЗКА

- Если установлена SD-карта, вы можете записывать лупы большей длительности и сохранять их. Также вы можете открывать лупы с SD-карты для воспроизведения и записи с наложением. (→ SD-карта)
- Во время воспроизведения ритм-паттернов (→ Ритм-паттерны) применяется квантизация, поэтому конец лупа будет автоматически подогнан под сетку.
- Доступны разные режимы воспроизведения, их можно открыть из меню во время воспроизведения лупа. Таким образом, вы можете выбирать патчи и ритм-патерны, пока луп воспроизводится. Чтобы остановить воспроизведение лупа на время произведения операций, нажмите для выбора лупера.

или коснитесь ГСТ РLAY MODE в главном меню. Затем остановите воспроизведение лупа.

Когда открыты другие экраны PLAY MODE, текущий статус лупера отображается вверху слева.



- РАТ Воспроизведение
- 💽 кес Запись
- становка
 - ОVERDUB Запись с наложением

Операции с лупером

Запись лупов



Нажмите 👸 во время записи, чтобы отменить запись.

Остановка записи и воспроизведение лупа



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если достигнута максимальная длительность лупа, запись остановится и начнется воспроизведение.
- Если время записи задано в диапазоне "J×1-64", то по истечении заданного времени запись лупа остановится и начнется воспроизведение. (→ Установка времени записи)

Остановка воспроизведения



Запуск воспроизведения лупа



Запись с наложением



- . Когда будет достигнут конец лупа, воспроизведение начнется с начала, и вы можете повторить запись с наложением.

• Во время записи с наложением нажмите , чтобы остановить запись, но продолжить воспроизведение.

Удаление последней записанной фразы (UNDO)



Восстановление удаленной фразы (REDO)





Удаление лупа



Записанный луп будет удален.

Настройки лупера

Вы можете производить различные настройки лупера.

Установка времени записи

Вы можете установить длительность лупа.

1. Вращайте 💭 или потяните регулятор ТІМЕ вверх или вниз в экране лупера.

(-> Использование лупера во время воспроизведения)



Значение	Пояснение		
MANUAL	Запись останавливается вручную или при достижении максимальной длительности лупа.		
	Можно задать длину лупа в диапазоне 1–64 четвертных нот. Длительность записи будет зависеть от настроек темпа. (→ Настройка мастер-темпа)		
J×1-64	Длительность записи (сек) = 60 ÷ BPM × число четвертных нот		
	Когда будет достигнута заданная длина лупа, запись остановится и начнется		
	воспроизведение.		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Доступны следующие настройки: MANUAL (ручной режим) и 1-64 четвертных ноты.
- Длительность лупа может составлять от 2–45 секунд в стерео и 2–90 секунд в моно. Подробнее о переключении между стерео- и моно-режимом см. в разделе Выбор стерео- и моно-режима.
- Если при выбранных настройках длительность лупа превышает масимально возможную, она будет скорректирована.
- Изменение длительности лупа приведет к удалению записанного лупа.

Настройка громкости

Вы можете настроить громкость лупера.

1. Вращайте 🔘 или потяните регулятор VOL вверх или вниз в экране лупера.





ПОДСКАЗКА

Громкость можно задать в диапазоне от 0 до 100.

Установка стерео- или моно-режима

Лупы можно записывать в стерео- или моно-режиме.

1. Коснитесь LOOPER SETTINGS в экране лупера (→ Использование лупера во время воспроизведения).



2. Выберите нужный режим.



1 Моно

2 Стерео

ПРИМЕЧАНИЕ

- . Длительность записи лупа составляет 2–45 секунд в режиме стерео и 2–90 секунд в режиме моно.
- При использовании SD-карты (→ SD-карта) вы не можете поменять режим записи на моно (он установлен на стерео).

Настройка режима остановки

Вы можете задать режим остановки лупера.

1. Коснитесь LOOPER SETTINGS в экране лупера. (→ Использование лупера во время воспроизведения)



2. Выберите нужный режим в строке STOP MODE.



- 1 Луп останавливается сразу после нажатия кнопки стоп.
- 2 Луп воспроизвеодится до конца, а затем останавливается.
- Э Луп медленно затухает.

Изменение позиции лупера в цепи

Вы можете изменить позицию лупера в цепи.

1. Коснитесь LOOPER SETTINGS в экране лупера. (→ Использование лупера во время воспроизведения)



2. Выберите нужную позицию лупера.



1 Лупер до эффектов

2 Лупер после эффектов

ПОДСКАЗКА

Разместив лупер до эффектов, вы сможете обрабатывать звучание лупа.



SD-карта

После установки SD-карты вы сможете записывать лупы большей длительности и сохранять их, а также загружать аудиофайлы и использовать их в качестве лупов.

Создание лупов и сохранение их на SD-карте



1. Установите SD-карту. (→ Установка SD-карты)





1 Эта пиктограмма отображается, если установлена SD-карта.

Особщение "New Loop File" означает, что луп еще не записан. В процессе записи лупа или при выборе существующего лупа здесь будет отображаться его название.

3. Запишите луп.

Следуйте инструкции в шаге 2 раздела "Использование лупера во время воспроизведения".



Во время записи лупа на дисплее отображается название, под которым он будет сохранен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Лупы сохраняются с названиями в формате "LOOPER_xxx", где "xxx" -- порядковый номер лупа.
- Лупы нельзя удалить с SD-карты с помощью B6. Чтобы удалить лупы с SD-карты используйте компьютер или другое устройство.
- Если установлена SD-карта, текущий статус лупера не будет отображаться на дисплее.
- Если установлена SD-карта, длительность лупа может составлять от 2 секунд до 2 часов.

4. После записи лупа нажмите 👸 или коснитесь **CLEAR** .

Созданный луп будет сохранен на SD-карте.



На дисплее появится сообщение "New Loop File", и вы сможете записать новый луп.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки параметров лупера нельзя сохранять отдельно для разных лупов. Для всех лупов применяются одни и те же настройки.

Выбор лупов на SD-карте



2. Коснитесь лупа, чтобы выбрать его.

Название выбранного лупа появится в экране лупера.

< BACK SELECT LOOP FILE		~	2	
LOOPER_001.WAV	A-001 Com	ip&Drv		÷
LOOPER_002.WAV			SD	LOOPER 🗘
LOOPER 203.WAV	LOOPER	_003		
LOOPER_DL			TIME Man	ual VOL 80
LOOPER_005	DI AV	E CTOD		
	PLAY	STOP	UNDO	CLEAR

Выбранный луп можно воспроизводить, а также перезаписывать с наложением.

ПОДСКАЗКА

Чтобы импортировать аудиофайлы и использовать их в качестве лупов, заранее скопируйте их в папку "B6_Looper" на SD-карте. (→ Структура папок и файлов B6)

Папка "B6_Looper" создается в корневом каталоге SD-карты при форматировании в B6.

(→ Форматирование SD-карты)

Вы можете импортировать аудиофайлы в следующем формате:

- Частота дискретизации: 44,1 кГц
- Разрядность: 16 бит
- Стерео

Настройка эффектов

Сохранение изменений

- Если включена функция AUTOSAVE, изменения патчей будут сохраняться автоматически. (По умолчанию эта функция включена) (→ Функция AUTOSAVE)
- Если функция AUTOSAVE выключена, изменения патчей не будут сохраняться автоматически.
 Если патч был изменен, в правом верхнем углу дисплея появится иконка , сигнализирующая о том, что текущая версия патча отличается от сохраненной. Коснитесь чтобы открыть экран сохранения патча.
 - (→ Сохранение патчей)



Включение и выключение эффектов

Вы можете включать и выключать отдельные эффекты, входящие в состав патча.

- 1. Выберите патч, в котором находится эффект, который вы хотите включить или выключить.
- 2. Коснитесь

EDIT ALL

в главном меню.

3. Коснитесь индикатора над эффектом, чтобы включить или выключить его.



Когда эффект включен, индикатор горит красным, а когда выключен -- не горит.

ПОДСКАЗКА

С помощью функции



вы можете производить все операции над патчами в одном экране.

(→ Все настройки в одном экране)

Замена эффектов

Эффекты в патче можно заменить на другие эффекты.

- Выберите патч, эффект в составе которого вы хотите заменить.
- 2. Коснитесь Снанов снанов в главном меню.
- 3. Коснитесь эффекта, который хотите заменить.



Выбранный эффект отобразится в списке.

< BACK	PREAMP	ок
D.I Plus		20%
Dark Pre		36%
Bass BB		21%
DI-5		30%
Bass Pre		29%
	PROCESSOR 39%	

1

1 Категория

4. Чтобы выбрать эффект из той же категории, перейдите к шагу 6. Чтобы выбрать эффект из другой категории, нажмите **С ВАСК**.

< BACK	PREAMP	ОК
D.I P		20%
Dark K		36%
Bass BB		21%
DI-5		30%
Bass Pre		29%
	PROCESSOR 39%	

< BACK	Amps and Effects	
BYPASS	3	>
DYNAMI	cs	>
FILTER		>
DRIVE		>
PREAM		>
	ACESSOR 39%	

6. Выберите эффект или усилитель, затем нажмите "OK".

< BACK	FILTER	OK
BassGEQ		8%
St Ba GEC)	9%
BassPEQ		4%
Splitte		5%
Low EQ		7%
	-CSSOR 23%	_

Первоначальный эффект в патче будет заменен выбранным эффектом или усилителем.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если эффект в патче был удален из Guitar Lab, то он будет отображаться со значком ႔ и не будет работать.



ПОДСКАЗКА

Подробную информацию об эффектах смотрите в приложении Guitar Lab.

Количество эффектов в патчах

В В6 можно одновременно использовать до 6 эффектов. Однако при этом загрузка процессора не должна превышать 100%. Напротив каждого эффекта в списке указано, на сколько процентов его использование загружает процессор.

< BACK	FILTER	
SeqFLTR		11%
EG FLTR		22%
Exciter		10%
BassA-Wah		8%
Z Tron		9%
	PROCESSOR 35%	

При выборе эффекта, добавление которого загрузит процессор более чем на 100%, эффект не будет применен, и на дисплее отобразится сообщение об ошибке:

ERROR
PROCESS OVERFLOW.

В этом случае, выберите другой эффект или замените один из эффектов или усилителей в патче, чтобы общая загрузка процессора не превышала 100%.

Настройка эффектов

Вы можете настраивать отдельные эффекты в патчах.



- 1. Выберите патч, в котором находится эффект, который вы хотите настроить.
- 2. Коснитесь Еріт в главном меню.
- 3. Выберите эффект, который хотите настроить.



4. Вращайте 🔘 или перемещайте регуляторы вверх и вниз, чтобы изменить значение параметров.



ПОДСКАЗКА

- Задайте параметры Time, Rate и т. п. в нотах, чтобы синхронизировать их с темпом. (→ Настройка темпа)
- Подробную информацию об эффектах смотрите в приложении Guitar Lab.
- О замене эффектов смотрите в разделе Замена эффектов.
- О добавлении эффектов смотрите в разделе Добавление эффектов.
- Об удалении эффектов смотрите в разделе Удаление эффектов

Использование больших эффектов

Эффекты, которые изображены крупнее, чем обычно в режиме EFFECT BOARD и в экране редактирования эффектов, называются "большие эффекты" и занимают место двух стандартных.



У больших эффектов больше настраиваемых параметров, поэтому в экране редактирования они занимают две страницы. Чтобы перемещаться между страницами используйте > и <> внизу экрана.



- 1 Следующая страница
- 2 Предыдущая страница

Особые функции футсвитча

Некоторые эффекты назначают на футсвитч особые функции, например, применение эффекта только во время нажатия на футсвитч. Название параметров, которые используют особые функции, отображается черными буквами на белом фоне.



Изменение порядка эффектов

Вы можете изменять порядок эффектов в патче.

1. Выберите патч, эффекты в котором хотите разместить в другом порядке.

2. Коснитесь Сналее в главном меню.

3. Перетащите иконки эффектов в нужные позиции.



Добавление эффектов

Вы можете добавлять эффекты в патчи.



< BACK	Amps and Effects	
BYPASS	S	>
DYNAMI	CS	>
FILTER		>
DRIV		>
PREAM		>
	JCESSOR 35%	

5. Выберите эффект или усилитель, затем нажмите ОК.



Выбранный эффект будет добавлен в патч.

< back	ADD EFFECTS
A-001	Comp&Drv
DY CO CO	P D.I PLUS

Значок оправится снова, и вы можете повторить шаги 3–5, чтобы добавить еще эффектов.

Удаление эффектов

Вы можете удалить ненужные эффекты из патча.

- 1. Выберите патч, из которого хотите удалить эффект.
- 2. Коснитесь **В** главном меню.
- 3. Коснитесь 🛞 рядом с эффектом, который хотите удалить.

Выбранный эффект будет удален из патча.



Все настройки в одном экране

Вы можете производить все настройки патча в одном экране.

- 1. Выберите патч, который хотите отредактировать.
- 2. Коснитесь **ГГГ EDIT ALL** в главном меню.
- 3. Отредактируйте патч.

Включение и выключение эффектов и усилителей

Коснитесь индикатора над эффектом или усилителем, чтобы включить его или выключить.



Когда эффект/усилитель включен, индикатор горит красным. Когда выключен -- индикатор не горит.

Замена эффектов и усилителей

EDIT ALL EDIT ALL < BACK < BACK A-001 Comp&Drv A-001 Comp&Drv D.I PLUS D.I PLUS DELETE EFFECTS C PATCH ADD EFFECTS ADD EFFECTS PATCH SETTIN ŤX

Коснитесь CHANGE EFFECTS.

Коснитесь эффекта или усилителя, который хотите заменить. Затем следуйте инструкциям в разделе Замена эффекта.

Изменение порядка эффектов

Перетащите иконку эффекта в нужную позицию.



Добавление эффектов

Коснитесь ADD EFFECTS.



Удаление эффектов

Коснитесь DELETE EFFECTS.



Коснитесь 🗶 рядом с эффектом, который хотите удалить.

Настройка эффектов

Коснитесь эффекта, который хотите настроить.



Откроется экран редактирования эффекта. Следуйте инструкциям в разделе Настройка эффектов.

Переименование патчей



Введите новое название патча с помощью клавиатуры. (→ Переименование патчей)

Настройка уровня патча

Коснитесь PATCH SETTINGS.



Потяните регулятор LEVEL вверх или вниз, чтобы отрегулировать уровень. (→ Настройка уровня патча)

Настройка уровня патча

Вы можете настраивать уровень отдельно для каждого патча.

- 1. Выберите патч, уровень которого хотите настроить.
- 2. Коснитесь Оран Санара в главном меню.
- **3.** Вращайте 💭 или потяните регулятор LEVEL для настройки уровня.



ПОДСКАЗКА

Уровень патча можно задать в диапазоне от 0 до 120.
Переименование патчей

Вы можете изменять названия патчей.



3 Переключение верхнего и нижнего регистров

Отмена ввода символов

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущий экран.

- **5** Изменить тип символов
- **6** Передвинуть курсор
- 7 Удалить символ
- 8 Подтвердить ввод

Название будет сохранено, откроется предыдущий экран.

ПОДСКАЗКА

Вы можете использовать следующие символы: ! # \$ % & ' () +, -. ; = @ [] ^ ` { } ~ (пробел) А–Z, а–z, 0–9

Настройка темпа

Вы можете настроить темп, который применяется к ритм-паттернам, лупам, эффектам дилэя и некоторым эффектам модуляции.

- 1. Коснитесь 🚺 в главном меню.
- 2. Отрегулируйте значение темпа.



Текущий темп

Коснитесь, чтобы открыть поле для ввода значения темпа.

2 Кнопка для настукивания темпа

Нажмите на кнопку несколько раз в желаемом темпе.

В Регулятор темпа

Вращайте 👘, чтобы отрегулировать значение темпа.

ПОДСКАЗКА

- Темп можно задать в диапазоне от 40 до 250 J (bpm).
- Темп также можно задать, нажав несколько раз кнопку 🔘.

Текущее значение темпа будет отображаться на дисплее.



Управление патчами

Сохранение патчей

Функция AUTOSAVE включена по умолчанию. Если она выключена, то все изменения, в том числе настройки эффектов и усилителей, а также настройки громкости не будут сохраняться автотматически. В этом случае сохраните их вручную при необходимости. Патчи также можно сохранять в другие локации.

ПОДСКАЗКА

Подробнее о функции AUTOSAVE смотрите в разделе Функция AUTOSAVE.

- Выберите патч, который хотите сохранить.
- 2. Коснитесь **У** SAVE PATCH В главном меню.
- 3. Сохраните патч.

Вы можете сохранить изменения в текущем патче либо сохранить их в новом патче (см. ниже).

Сохранение изменений в текущем патче

Нажмите SAVE, а затем еще раз SAVE.



- Текущий патч
- Патч, в который сохраняются изменения Выбранный патч подсвечивается.

 Пролистните вверх или вниз, чтобы выбрать патч, в который будут сохранены изменения текущего патча. Патчи разделены по банкам.



1 Текущий патч

2. Нажмите на патч, в который будут сохранены изменения. Выбранный патч будет подсвечиваться.

< BACK SAVE F	PATCH MEMORY	SAVE
A:BANK1 00	14 A-Wah	
F:BANK6	021 US Punk	
	022 Hyperdrive	
	023 Blue Stone	
	024 SpacChorus	~
G:BANK	025 WhaDrive	
		$\langle \rangle$

3. Нажмите SAVE.

< BACK SAVE F	ATCH MEMORY	SAVE
A:BANK1 00	4 A-Wah	
F:BANK6	021 US Punk	
	022 Hyperdrive	
	023 Blue Stone	
	024 SpacChorus	
G:BANK	025 WhaDrive	

4. Нажмите SAVE еще раз.

Изменения текущего патча будут сохранены в выбранный патч.

Are you sure? (Not l	Indoable) SAVE CANCEL
A:BANK1 00	04 A-Wah
F:BANK6	021 US Punk
	022 Hyperdrive
	023 Blue Stone
	024 SpacChorus
G:BANK	025 WhaDrive

ПОДСКАЗКА

Если патч был изменен при выключенной функции AUTOSAVE, в правом верхнем углу дисплея появится иконка []], сигнализирующая о том, что текущая версия патча отличается от сохраненной. Коснитесь []] чтобы открыть экран сохранения патчей.



Изменение порядка патчей

Вы можете изменить порядок патчей.

1. Коснитесь Сналяе ратсн в главном меню.

2. Перетяните патч в нужное место в списке, зажав 📃 .

< BACK CHANGE	E MEMORY ORDER
001 Comp&Drv	
002 0 0	
002 Bass Clean	
004 4 11 1	
UU4 A-Wah	
005 MX Clean	
006 +LoOctave	

Удаление патчей

Вы можете удалить ненужные патчи.

1. Коснитесь **Деlete ратсн** в главном меню.

2. Выберите патч, который хотите удалить.

Напротив выбранного патча появится значок 🌔

< BACK DELETE	PATCH MEMORY	<
A:BANK1	001 Comp&Drv	ļ
	002 Base Clean	
	003 Slap 6.	
	004 A-Wah	
B:BANK2	005 MX Clean	E
	006 +LoOctave	

< BACK DELETE	PATCH MEMORY	
A:BANK1	001 Comp&Drv	0
	002 Bass Clean	•
	003 Slap Back	0
	004 A-Wah	\bigcirc
B:BANK2	005 MX Clean	0
	006 +LoOctave	0

ПОДСКАЗКА

- Патчи сгруппированы по банкам.
- Вы можете выбрать сразу несколько патчей для удаления.
- Чтобы отменить удаление патча, нажмите на него еще раз.

З. Нажмите DELETE.

< BACK DELET	E PATCH MEMORY	DELOT
A:BANK1	001 Comp&Drv	0
	002 Bass Clean	
	003 Slap Back	
	004 A-Wah	\bigcirc
B:BANK2	005 MX Clean	\bigcirc
	006 +LoOctave	0

4. Нажмите DELETE еще раз.

Are you sure? (Not U	Indoable) DEISTE CANCEL
A:BANK1	001 Comp&Drv
	002 Bass Clear
	003 Slap Back
	004 A-Wah 🔿
B:BANK2	005 MX Clean
	006 +LoOctave 🔿

Содержимое выбранных патчей будет удалено, и они будут отображаться с названием "Empty".

Создание патчей

Вы можете создавать новые патчи.

1. Коснитесь

в главном меню.

Откроется экран создания патчей.



Выбор эффекта

2 Выбор усилителя

В экране создания патча отображаются кнопки для добавления двух эффектов из разных категорий, а также усилителя.

Выберите эффекты и усилитель для добавления в патч.

- DYNMCS: выбор компрессора и других динамических эффектов.
- FILTER/DRIVE: выбор эквалайзера, фильтров, а также эффектов типа овердрайв.
- PREAMP: выбор усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Всего на устройстве можно сохранить до 240 патчей. Экран создания патчей не будет отбражаться, если достигнут лимит числа патчей. В этом случае удалите ненужные патчи.

2. Коснитесь кнопки добавления эффекта или усилителя.



3. Выберите категорию эффекта.



Выбор категории недоступен для эффектов типа DYNMCS или усилителей (PREAMP). В этом случае сразу перейдите к шагу 4.

4. Выберите нужный эффект или усилитель и нажмите ОК.

< BACK	[OYNAMIC:	S	ok
160 Comp)			21%
DualComp)			10%
MB Comp				34%
DYNoCom	0			7%
Glam U				23%
		ROCESSOR	7%	-10

Выбранный эффект или усилитель будет добавлен в патч.

< BACK	CREATE PA	TCH MEMORY	(
Z-101 E	mpty		
		PREAMP •	
	DELETE EFFECTS		

Повторите шаги 2–4 для добавления других эффектов или усилителя.
 Если функция AUTOSAVE включена (→ Функция AUTOSAVE), все изменения в патче будут сохраняться автоматически.

Если функция AUTOSAVE выключена, коснитесь 🚺 , чтобы открыть экран сохранения патча.

6. При необходимости отредактируйте патч.

Эффекты можно добавлять, удалять и заменять на другие. Также можно изменять название патча и настраивать его уровень.



Добавление эффектов

Вы можете добавлять различные эффекты, в том числе хорусы, фленджеры и другие эффекты модуляции, дилэй, реверберацию и другие пространственные эффекты, а также эффекты, назначаемые на педаль. (→ Добавление эффектов)

Удаление эффектов

(→ Удаление эффектов)

- Замена эффектов
 - (→ Замена эффектов)

Переименование патча и настройка уровня

(→ Переименование патчей, Настройка уровня патчей)

Б Настройка эффектов

Коснитесь значка эффекта или усилителя, чтобы настроить его. (→ Настройка эффектов)

Изменение порядка банков

Вы можете изменить порядок банков.

1. Коснитесь 🖽 сналов в гл	авном ме	ню.			
2. Переместите банк в нужное мес	то в списк	е, зажав 📃			
	< BACK	CHANGE BANK OR	DER		
	A:BANK1				
	B:BANK2				
	D-DANK4 D-BANK4				\sim
	E:BANK5		<u>ann</u>		
	F:BANK6			=	

ПОДСКАЗКА

Нажмите пина , чтобы открыть клавиатуру для ввода символов.



1 Поле для ввода символов

Текущая позиция обозначается курсором.

- 2 Символы
- **3** Переключение верхнего и нижнего регистров
- Отмена ввода символов

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущий экран.

- **Б** Изменить тип символов
- 6 Передвинуть курсор
- 7 Удалить символ
- 8 Подтвердить ввод

Название будет сохранено, откроется предыдущий экран.

Удаление банков

Вы можете удалить ненужные банки с устройства.

1. Коснитесь Вакк
Вакк
В главном меню.

BACK DE	ELETE BANK		< BACK	DELETE BANK	
A:BANK1	-	0	A:BANK	1	-
B:BANK2	-	\bigcirc	B:BANK	2	-
C:BANK3	-	0	C:BANK	3	-
D:BANK4		S	D:BANK	4	-
E:BANK5			E:BANK!	5	-
F:BANK6		\mathbf{b}	F:BANK	6	-

ПОДСКАЗКА

- Вы можете выбрать несколько банков для удаления.
- Чтобы отменить удаление банка, нажмите еще раз на кнопку выбора.
- Коснитесь **V**, чтобы посмотреть, какие патчи входят в банк.



З. Нажмите DELETE.

< BACK	DELETE BANK		DELETE	
Z:BANK		-	d'm	
AA:BANK			\circ	$\overline{\ }$
AB:BANK		-	8	
AC:BANK		-	\bigcirc	
AD:BANK		. 🗸	\bigcirc	
AE:BANK		-	0	

Are you sure? (Not Undoable)	DELETE CANCEL
Z:BANK	
AA:BANK	-
AB:BANK	-
AC:BANK	 ✓ ○
AD:BANK	▼ ○
AE:BANK	~ O

Выбранный банк будет удален.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте внимательны: удаление банка также приводит к удалению входящих в него патчей.

Создание банков

Вы можете создавать новые банки.



🕜 Удалить символ

О Подтвердить ввод

Название будет сохранено, откроется предыдущий экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

```
Вы можете использовать следующие символы:
! # $ % & ' () +, -. ; = @ [ ] ^ ` { } ~ (пробел) А–Z, а–z, 0–9
```

4. Коснитесь пустого слота, в который хотите добавить патч.



5. Выберите патч из списка и нажмите ОК.

< back	SELECT A PATCH
A:BANK1	001 Comp&Drv
	002 Bass Clean
	003 Slap Back
	004 A-Wah
B:BANK2	005 MX Clear
	006 +LoOctave

Выбранный патч будет добавлен в банк.

< BACK CREATE BANK							
Z:BANK							
101 Slap Back	102 Empty	103 Empty	104 Empty				

6. Повторите шаги 4–5, чтобы добавить в банк другие патчи.

Педаль экспрессии

Вы можете подключить к B6 педаль экспрессии (ZOOM FP02M) и управлять эффектами из категории PEDAL. Педаль используется для регулирования заданного параметра эффекта во время исполнения.



1. Выберите патч, который хотите использовать с педалью экспрессии.



Чтобы добавить эффект из категории PEDAL, следуйте инструкциям в разделе Добавление эффектов.



ПОДСКАЗКА

Вы также можете заменить один из эффектов в патче на эффект из категории PEDAL. (→ Замена эффектов)

3. Коснитесь добавленного эффекта.



Откроется экран настройки эффекта.

4. Отрегулируйте параметры эффекта. Для этого следуйте инструкциям в разделе Настройка эффектов.



5. Используйте педаль экспрессии, чтобы управлять параметрами эффекта.
 Вы можете настроить, какой именно параметр эффекта будет изменяться (он отмечен значком **P**).

Включение тюнера

Включите тюнер, чтобы настроить подключенную к В6 бас-гитару.



2. Извлеките звук из открытой струны, которую хотите настроить, и отрегулируйте высоту тона.



Тип тюнера и высота тона эталонной ноты Ля

Коснитесь здесь, чтобы изменить настройки тюнера. (→ Настройка тюнера)

- Отображается название ноты и степень отклонения от нее.
- Когда струна настроена правильно, стрелки по бокам от названия ноты загорятся зеленым.
- Пролистните экран вправо или влево, чтобы использовать другие типы тюнеров.

Выключение тюнера

Нажмите ноць то типея, чтобы закрыть экран тюнера и вернуться в предыдущий экран.

Настройка тюнера

Вы можете настроить тип тюнера, а также высоту тона эталонной ноты Ля. Доступны также пониженные строи.

- 1. Коснитесь У в главном меню.
- 2. Произведите настройки.

Изменение высоты тона эталонной ноты Ля



Потяните регулятор CALIBRATION вверх или вниз или вращайте 🔘.

ПОДСКАЗКА

• Высоту тона эталонной ноты Ля можно задать в диапазоне от 435 до 445 Гц.

Выбор типа тюнера

Коснитесь нужного варианта, чтобы выбрать его.



Тип тюнера	Пояснение			
CHROMATIC	Тюнер показывает отклонение высоты тона струны от высоты тона ближайшей ноты (в полутонах).			
BASS	Стандартный строй бас-гитары с поддержкой 5/6-струнных бас-гитар. В зависимости от выбранного типа при настройке отображается ближайший номер струны и степень отклонения.			

Строй BASS ("LB" это нижнее Си, а "HC" это верхнее До.)

Струна	LB	4	3	2	1	HC
Нота	В	E	A	D	G	С

Пониженные строи

Настройку всех струн можно понизить на 1 ($\flat \times$ 1), 2 ($\flat \times$ 2) или 3 ($\flat \times$ 3) полутона. Для этого коснитесь нужного значения в поле FLATS.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пониженные строи недоступны, если выбран тип тюнера CHROMATIC.

Ритм-паттерны

Вы можете использовать встроенные ритм-паттерны в качестве аккомпанемента.

Включение функции ритм-паттернов

Включите эту функцию, чтобы настраивать и воспроизводить ритм-паттерны.

1. Коснитесь 📷 PLAY with RHYTHM

в главном меню.

Функция ритм-паттернов будет включена, откроется экран воспроизведения ритм-паттернов.



Вы можете воспроизводить, останавливать и настраивать ритм-паттерны.

Настройка ритм-паттернов

Вы можете производить различные настройки ритм-паттернов.

Выбор ритм-паттерна

Выберите ритм-паттерн, который будет воспроизводиться.

1. Коснитесь названия ритм-паттерна в экране воспроизведения ритм-паттернов.



2. Выберите нужный ритм-паттерн, затем нажмите < васк.



Выбранный ритм-паттерн будет назначен для воспроизведения.

ПОДСКАЗКА

Подробнее о типах ритм-паттернов смотрите в разделе Ритм-паттерны.

Также для выбора ритм-паттерна вы можете вращать 🔘.



Затактовый отсчет

Вы можете включить функцию затактового отсчета перед началом воспроизведения ритм-паттерна.

1. Коснитесь COUNT в экране воспроизведения ритм-паттерна (→ Включение функции ритмпаттернов)., чтобы включить функцию затактового отсчета, и коснитесь еще раз, чтобы выключить.



Значение	Пояснение
OFF	Затактовый отсчет выключен
ON	Затактовый отсчет включен.

Настройка темпа

Вы можете настроить темп воспроизведения ритм-паттерна.

1. Вращайте 💭 в экране воспроизведения ритм-паттерна. (→ Включение функции ритм-паттернов)



ПОДСКАЗКА

- Темп можно задать в диапазоне от 40 до 250.
- Установленный темп будет также применяться для лупера и эффектов.
- Вы также можете задать темп, нажав несколько раз кнопку

Текущее значение темпа отображается на дисплее.



Настройка громкости

Вы можете настроить громкость ритм-паттерна.

Вращайте В экране воспроизведения ритм-паттерна. (→ Включение функции ритм-паттернов)



ПОДСКАЗКА

Громкость можно задать в диапазоне от 0 до 100.

Начало и остановка воспроизведения ритм-паттернов

Вы можете запускать и останавливать воспроизведение ритм-паттернов.

Коснитесь PLAY или STOP в экране воспроизведения ритм-паттернов (→ Включение функции ритм-паттернов)
 1
 2



Начать воспроизведение

2 Остановить воспроизведение

ПОДСКАЗКА

Во время воспроизведения ритм-паттерна вы можете выбрать режим воспроизведения и открыть главное меню. Таким образом, вы можете выбирать патчи и использовать лупер, не прерывая воспроизведение ритм-паттерна.

Чтобы остановить воспроизведение ритм-паттерна во время выполнения других операций, коснитесь



в главном меню и остановите воспроизведение.

Список ритм-паттернов

Nº	Название	Размер	Nº	Название	Размер
1	GUIDE	4/4	35	NewWave	4/4
2	8Beats1	4/4	36	OneDrop	4/4
3	8Beats2	4/4	37	Steppers	4/4
4	8Beats3	4/4	38	Rockers	4/4
5	16Beats1	4/4	39	Ska	4/4
6	16Beats2	4/4	40	2nd Line	4/4
7	16Beats3	4/4	41	Country	4/4
8	Rock1	4/4	42	Shuffle1	4/4
9	Rock2	4/4	43	Shuffle2	4/4
10	Rock3	4/4	44	Blues1	4/4
11	ROCKABLY	4/4	45	Blues2	4/4
12	R'n'R	4/4	46	Jazz1	4/4
13	HardRock	4/4	47	Jazz2	4/4
14	HeavyMtl	4/4	48	Fusion	4/4
15	MtlCore	4/4	49	Swing1	4/4
16	Punk	4/4	50	Swing2	4/4
17	FastPunk	4/4	51	Bossa1	4/4
18	Emo	4/4	52	Bossa2	4/4
19	TomTomBt	4/4	53	Samba1	4/4
20	Funk1	4/4	54	Samba2	4/4
21	Funk2	4/4	55	Breaks1	4/4
22	FunkRock	4/4	56	Breaks2	4/4
23	JazzFunk	4/4	57	Breaks3	4/4
24	R&B1	4/4	58	12/8 Grv	12/8
25	R&B2	4/4	59	Waltz	3/4
26	70's Soul	4/4	60	JzWaltz1	3/4
27	90's Soul	4/4	61	JzWaltz2	3/4
28	Motown	4/4	62	CtWaltz1	3/4

Nº	Название	Размер	Nº	Название	Размер
29	НірНор	4/4	63	CtWaltz2	3/4
30	Disco	4/4	64	5/4 Grv	5/4
31	Рор	4/4	65	Metro3	3/4
32	PopRock	4/4	66	Metro4	4/4
33	IndiePop	4/4	67	Metro5	5/4
34	EuroPop	4/4	68	Metro	

Внешние эффекты

Вы можете подключать к В6 внешние эффекты с помощью разъемов посыла и возврата. Позиции посыла и возврата в цепи можно настраивать отдельно для каждого патча.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешние эффекты занимают максимальный объем памяти в патчах.

(→ О количестве эффектов в патчах)

Подключите внешний эффект к В6.



1 Подключите посыл к выходу

- 2 Подключите возврат ко входу
- 2. Выберите патч, в который хотите добавить внешний эффект.



5. Коснитесь параметра, чтобы выбрать его, затем нажмите ОК.



FxLoop

Сигнал будет направляться на внешний эффект из позиции, установленной в экране USE SEND/ RETURN, а затем возвращаться в ту же позицию.



Send

Сигнал будет направляться на внешний эффект из позиции, установленной в экране USE SEND/RETURN



Return

Сигнал будет возвращаться с внешнего эффекта в позицию, установленную в экране USE SEND/RETURN



ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробнее об удалении эффектов смотрите в разделе Удаление эффектов.
- Подробнее о замене внешнего эффекта смотрите в разделе Замена эффектов.

ПОДСКАЗКА

Внешние эффекты также можно добавлять в экране CHANGE AMP/EFFECTS (→ Добавление эффектов)

Импульсные отклики (IR)

В импульсных откликах сохраняются акустические характеристики звучания инструментов в виде оцифрованных данных. Акустические характеристики звучания бас-гитары, записанные с разных кабинетов, можно оцифровать и использовать для создания эффектов. Например, таким образом можно воссоздавать реалистичное звучание бас-гитары, не имея физического кабинета.

В В6 предустановлены 36 импульсных откликов.

Также вы можете импортировать на устройство импульсные отклики из внешних источников.

Использование импульсных откликов

Импульсные отклики можно назначать на патчи.

Выберите патч, в котором хотите использовать импульсный отклик.



4. Выберите импульсный отклик, который хотите добавить, и нажмите ОК.



Выбранный импульсный отклик будет добавлен.
Импорт импульсных откликов

Вы можете импортировать собственные импульсные отклики, а также импульсные отклики из внешних источников.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные импульсных откликов можно импортировать в следующем формате:

- Формат: WAV
- Частота дискретизации: 44.1–192 кГц

 Скопируйте данные импульсных откликов на SD-карту. Скопируйте файлы в папку "B6_IR" на SD-карте. (→ Структура файлов и папок B6) Папка "B6_IR" создается в корневом каталоге SD-карты при форматировании ее в B6. (→ Форматирование SD-карты)

- 2. Установите SD-карту. (→ Установка SD-карты)
- 3. Коснитесь **МРОКТ IR** в главном меню.
- 4. Коснитесь 💽 напротив слота, в который хотите добавить импульсный отклик.

<	BACK	IMPORT	IR
	037:	<empty></empty>	R
	038:	<empty></empty>	
	039:	<empty></empty>	E
	040:	<empty></empty>	€
	041:	<empty></empty>	£
	042:	<empty></empty>	E

Предустановленные импульсные отклики назначены на слоты 001–036. Вы можете назначать импортируемые импульсные отклики на слоты 037–120.

5. Выберите импульсный отклик, который хотите назначить.

< BACK	SELECT IR
British Sta	ck A.wav
British Sta	ck B.wav
British Sta	ck <mark>o</mark> C.wav
US Combo A	A.wat
US Combo E	3.wav
US Combo (C.wav





7. Введите название импульсного отклика.



1 Поле для ввода символов

Текущая позиция обозначается курсором.

- 2 Символы
- В Переключение верхнего и нижнего регистров
- Отмена ввода символов

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущий экран.

- 6 Изменить тип символов
- 6 Передвинуть курсор
- 🕖 Удалить символ
- 8 Подтвердить ввод

Название будет сохранено, откроется предыдущий экран.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете импользовать следующие символы: ! # \$ % & ' () +, -. ; = @ [] ^ ` { } ~ (пробел) А–Z, а–z, 0–9

8. Нажмите ОК.

Выбранный импульсный отклик будет импортирован.



Коснитесь 🚃 , чтобы переименовать импульсный отклик.

< BACK	IMPORT IR	
037:	British	
038:	<empty></empty>	£
039:	<empty></empty>	
040 :	<empty></empty>	•
041:	<empty></empty>	
042:	<empty></empty>	

Аудиоинтерфейс

В6 можно использовать в качестве аудиоинтерфейса с 2 входами и 2 выходами. На компьютер, подключенный к В6, можно вывести 2 канала обработанного сигнала. С компьютера можно вывести на В6 также 2 аудиоканала в позицию после эффектов. Подробнее о позициях входящего и исходящего сигнала смотрите в разделе Путь сигнала.

Установка драйверов

Windows

Скачайте драйвер В6 на компьютер с официального сайта Zoom zoomcorp.com.

ПРИМЕЧАНИЕ

Актуальную версию драйвера B6 можно скачать с официального сайта Zoom.

2. Запустите инсталлятор и следуйте инструкциям.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию об установке драйвера смотрите в руководстве к драйверу.

Компьютеры Mac и устройства iOS/iPadOS

Для использования с компьютерами Мас и устройствами iOS/iPadOS драйвер не нужен.

Подключение к компьютеру

. Используйте кабель USB, чтобы подключить B6 к компьютеру или устройству iOS/iPadOS.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте кабель USB 2.0 Місго-В с поддержкой передачи данных.
- В6 не может питаться от шины USB.
- Используйте адаптер Lightning-USB (или Lightning-USB 3) для подключения устройства iOS/iPadOS.

2. Передвиньте ^{Ромен} в положение ON.

Включите B6 и подключите устройство iOS/iPadOS.

При подключении к компьютеру перейдите к шагу 3.

3. При подключении к компьютеру установите В6 в качестве звукового устройства.

Настройки аудиоинтерфейса

Вы можете настроить уровень сигнала при записи и баланс сигнала при мониторинге.

1. Коснитесь 👔 ѕет изв

в главном меню.

2. Произведите необходимые настройки.

Настройка уровня сигнала, направляемого на компьютер

Вращайте 🕎 или потяните регулятор RECORDING GAIN вверх или вниз, чтобы настроить уровень сигнала.



ПОДСКАЗКА

Вы можете настроить уровень в диапазоне от -6 дБ - +6 дБ.

Настройка баланса сигнала для мониторинга

Вращайте или потяните регулятор MONITOR BALANCE вверх или вниз, чтобы отрегулировать баланс сигнала с компьютера и прямого сигнала с В6. Текущее значение параметра отображается над регулятором.



ПОДСКАЗКА

Значение можно указать в диапазоне от 0 до 100, где 0 - только сигнал с В6, а 100 - только сигнал с компьютера.

Беспроводное подключение к устройствам iOS/iPadOS

Подключив ZOOM BTA-1 или другой совместимый беспроводной адаптер, вы можете дистанционно управлять B6 с помощью iPhone/iPad через приложение Handy Guitar Lab.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед включением В6 подключите ZOOM ВТА-1 или другой совместимый беспроводной адаптер.
- Скачайте приложение Handy Guitar Lab for B6 из AppStore.

• Не включая B6, подсоедините ZOOM BTA-1 или другой совместимый беспроводной адаптер.



- **2.** Установите Установите оп образование ОК.
- **З.** Запустите приложение Handy Guitar Lab for B6 на iPhone/iPad.

4. Выполните подключение к устройству в экране настроек приложения Handy Guitar Lab for B6.

ПОДСКАЗКА

Подробнее о настройках Handy Guitar Lab for B6 смотрите в руководстве к приложению.

Функция AUTOSAVE

Если функция AUTOSAVE включена, патчи будут сохраняться автоматически при внесении в них изменений.



2. Нажмите на переключатель AUTOSAVE, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) функцию.



Значение	Пояснение
ON	Включение функции AUTOSAVE.
OFF	Выключение функции AUTOSAVE.

ПОДСКАЗКА

Если функция AUTOSAVE выключена, патчи не будут сохраняться автоматически.

При изменении настроек патча в верхнем правом углу дисплея появится значок 🚺, показывающий, что текущая версия патча отличается от ранее сохраненной.



Коснитесь [и], чтобы сохранить текущие изменения в патче. (→ Сохранение патчей)

A:BANK1	- 001 Comp&[)rv 🔳
EDIT EFFECTS	CHANGE EFFECT ORDER	
DELETE EFFECTS	CHANGE AMP/EFFECT	CREATE PATCH MEMORY
	EDIT ALL	PLAY with RHYTHM
		• • • •

Яркость дисплея

Вы можете настроить яркость дисплея.

- 1. Коснитесь Бет рошег/ Display в главном меню.
- 2. Потяните за шкалу вправо или влево, чтобы отрегулировать яркость дисплея.



Режим ЕСО

В режиме ЕСО устройство автоматически отключается после 10 часов простоя.

- 1. Коснитесь **Балар** в главном меню.
- 2. Нажмите на переключатель ЕСО, чтобы включить или выключить режим экономии.



Значение	Пояснение	
ON	Устройство автоматически выключится после 10 часов простоя.	
OFF	Режим ЕСО выключен.	

Прошивка

Просмотр версии прошивки

Вы можете просмотреть информацию о текущей версии прошивки В6.



На дисплее отобразится информация о текущей версии прошивки и пресетов.

< BACK	VERSION		
SYSTEM		1.00	-1
DSP		1.00	-2
PRESET		1.00	-3
BOOT		1.00	-4
CHECKSUM	[70¢6	

- Версия прошивки В6
- **2** Версия DSP
- Версия пресетов
- Версия ВООТ

Обновление прошивки

Прошивку В6 можно обновить до актуальной версии. Актуальную версию прошивки В6 можно скачать с сайта ZOOM (zoomcorp.com).

Сброс настроек

Вы можете сбросить все настройки В6 к их заводским значениям.

SET SYSTEM

SETTINGS

1. Коснитесь 🔯

в главном меню.

2. Нажмите ALL INITIALIZE.

< BACK	SYSTEM SETTING	iS
AUTOS	AVE	ON
VERSIC	N	>
ALL IN	UIALIZE	>
SD CAF	RD CONT	>

З. Нажмите ALL INITIALIZE еще раз.



Все настройки устройства будут сброшены к первоначальным значениям, затем В6 перезапустится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте внимательны: при сбросе настроек все текущие настройки устройства, в том числе настройки патчей, вернутся к своим значениям по умолчанию.

ПОДСКАЗКА

Чтобы отменить сброс настроек, нажмите < ВАСК в шаге 3.

Просмотр информации об SD-карте

Вы можете проверить, сколько свободного места осталось на карте памяти.



3. Нажмите SD CARD REMAIN.

На дисплее отобразится объем доступного места на SD-карте.



Форматирование SD-карты

Отформатируйте SD-карту с помощью B6, чтобы повысить ее производительность. Перед тем, как использовать с B6 новую карту памяти или карту, ранее отформатированную с помощью компьютера, ее также необходимо отформатировать с помощью B6.

При форматировании все данные с SD-карты будут удалены.



3. Нажмите FORMAT.

< BACK	SD CARD
SD CARD REMA	IN
FORMAT	
CARD	

4. Нажмите Execute.

Карта памяти будет отформатирована.







Режим кард-ридера

При подключении к компьютеру В6 можно использовать в качестве кард-ридера.

Например, вы можете перенести с компьютера на В6 лупы и импульсные отклики (как записанные вами, так и загруженные из интернета).

1. Подключите B6 к компьютеру с помощью кабеля USB.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте кабель USB 2.0 Місго-В с поддержкой передачи данных.
- В6 не может питаться от шины USB.



З. Нажмите SD CARD.



4. Нажмите CARD READER. Откроется экран PC MODE.



5. Перенесите необходимые файлы на устройство с помощью компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме PC MODE другие функции устройства недоступны, а футсвитчи и регуляторы параметров неактивны.

Структура папок и файлов В6

При форматировании с помощью B6 на SD-карте создается следующая структура из папок и файлов.



Файлы импульсных откликов в формате WAV, помещенные в эту папку, можно импортировать в B6.
 (→ Импорт импульсных откликов)

- Файлы импульсных откликов (WAV)
- Записанные лупы сохраняются в этой папке.
 (→ Создание и сохранение лупов на SD-карте)
- 4 Аудиофайлы, помещенные в эту папку, можно импортировать в В6 в качестве лупов.
 - (→ Выбор лупов на SD-карте)
- Файл настроек лупера
- 6 Записанные файлы лупов

Устройство не включается

- Убедитесь, что переключатель POWER находится в положении ON.
- Проверьте подключение устройства. (→ Подключение устройств)

Нет звука или звук очень тихий

- Проверьте подключение устройства. (→ Подключение устройств)
- Убедитесь, что выбрали правильный канал для входа. (→ Выбор входа (INPUT SELECT))
- Отрегулируйте уровень эффектов. (→ Настройка эффектов)
- Отрегулируйте уровень патча. (→ Настройка уровня патча)
- Отрегулируйте общую громкость. (→ Настройка громкости)
- Если для регулировки громкости вы используете педаль экспрессии, нажмите на педаль таким образом, чтобы уровень громкости стал приемлемым.

Много посторонних шумов

- Убедитесь, что шумы не вызваны кабелем.
- Используйте фирменный сетевой адаптер ZOOM. (→ Подключение устройств)

Невозможно выбрать эффект

 Если использование эффекта приведет к чрезмерной загрузке процессора, на дисплее появится сообщение "PROCESS OVERFLOW", и эффект не будет применен. (→ О максимальном числе эффектов в патче)

Педаль экспрессии не работает

• Назначьте эффект на педаль. (-> Педаль экспрессии)

Проверьте подключение педали экспрессии. (→ Подключение устройств)

Уровень записанного сигнала в DAW слишком низкий

Проверьте настройки уровня записи. (→ Настройки аудиоинтерфейса)

При использовании SD-карты лупы не записываются корректно

- SD-карта может со временем хуже работать. В частности, может снизиться скорость записи.
- Форматирование карты памяти с помощью В6 может помочь решить проблему. (→ Форматирование SD-карты)
- Если форматирование карты памяти не помогло, рекомендуется заменить ее на новую.

Вы можете найти список совместимых SD-карт на официальном сайте ZOOM.

ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие карты памяти в списке совместимых SD-карт не гарантирует ее бесперебойную работу. Этот список приводится в информационных целях.

Технические характеристики

Максимальное число		6 эффектов
эффектов одновременно		
Количество патчей		240
Частота дискретизации		88,2 кГц
А/Ц-преобразование		24 бит, 128-кратный оверсэмплинг
Ц/А-преобразование		24 бит, 128-кратный оверсэмплинг
Обработка сигнала		32 бит
Частотный диапазон		20 Гц – 20 кГц (+0,5 дБ/-0,5 дБ) (10 кОм)
Дисплей		4,3", ТЕТ матрица, цветной ЖК (480×272)
Входы	INPUT 1/2	Стандартные монофонические джеки
		Номинальный уровень на входе: −20 дБн
		Сопротивление (линия): 1 или 10 МОм (переключается)
	RETURN	Стандартный монофонический джек
		Номинальный уровень на входе: −20 дБн
		Сопротивление (линия): 1 МОм
	AUX IN	Стерео мини-джек
		Номинальный уровень на входе: -10 дБн
		Сопротивление (линия): 10 кОм
Выходы	AMP/LINE [PHONES]	Стандартный стереофонический джек
		Макс. уровень на выходе: Линия +11,4 дБн (при сопротивлении
		10 кОм или выше) / Наушники 24 мВт + 24 мВт (нагрузка 32 Ом)
	BALANCED OUTPUT	ХLR-разъем
		Сопротивление: 100 Ом (горячий-земля, холодный-земля) /
		200 Ом (горячий-холодный) заземлением (переключается)
	SEND	Стандартный монофонический джек
		Макс. уровень на выходе: +11,4 дБн (при сопротивлении 10
		кОм или выше)
Макс. уровень шума	AMP/LINE [PHONES]	-96 дБн
	BALANCED OUTPUT	–100 дБн
	SEND	-99 дБн
Педаль экпрессии		FP02M
Питание		Сетевой адаптер (9B DC 500 мА, центр минус) (ZOOM AD-16)

USB		Порт: USB 2.0 Місго-В/Кабель: Місго-В
		Приложение Guitar Lab: USB1.1 Full Speed
		Аудиоинтерфейс: USB 2.0 High Speed, 44,1/88,2 кГц, 32 бит (16
		бит при 88,2 кГц), 2 входа и 2 выхода
		Класс накопителя: USB 2.0 High Speed
		Примечание: Используйте кабель USB, который поддерживает
		передачу данных. Питание от USB-шины не поддерживается.
SD-карта	Спецификации	Карты памяти SD/SDHC/SDXC
	Лупер	WAV: 44,1 кГц, 16 бит, стерео
	Импульсные отклики	WAV: 44,1–192 кГц, 16/24/32 бит
Дистанционное управление		ZOOM BTA-1 или другой совместимый беспроводной адаптер
Габариты		228 мм (д) × 418 мм (ш) × 65 мм (в)
Bec		1890 г

Примечание: 0 дБн = 0,775 В



ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com