

B1four/B1Xfour

Процессор мультиэффектов для бас-гитары





Руководство пользователя

Перед использованием устройства ознакомьтесь с мерами предосторожности.

© 2019 ZOOM CORPORATION

Частичное или полное копирование или воспроизведение данного руководства запрещено.

Все торговые марки, названия брендов и компаний, упоминающиеся в данной инструкции, являются собственностью их владельцев. Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки упоминаются здесь в справочных целях, их упоминание не ставит целью нарушить авторские права законных владельцев. Windows® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft®.

Мас® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Apple Inc.

Введение

Благодарим вас за приобретение процессора ZOOM B1 FOUR/B1X FOUR.

Этот процессор мультиэффектов даёт доступ ко множеству эффектов и позволяет применять их в различных сочетаниях. Вы можете сохранять комбинации эффектов и настройки параметров в патчи, чтобы впоследствии использовать их. Переключаясь между патчами, можно добиться радикально иного характера звучания.

Процессор включает в себя множество эффектов, в том числе дисторшн, хорус и ревербератор. Для создания уникального звучания важно понимать особенности каждого эффекта. Отключая по очереди эффекты в пресете, можно изучить, как тот или иной эффект влияет на звучание. Если разница в звучании не так очевидна, попробуйте отключить все эффекты, кроме одного, и "поиграться" с его параметрами. Порядок эффектов в цепи также имеет значение. Поэкспериментируйте с порядком эффектов, чтобы добиться желаемого звучания.

Данное устройство даёт большие возможности по управлению звучанием. Надеемся, что вы будете с удовольствием пользоваться им долгие годы.

Основные характеристики $B1_{FOUR}/B1X_{FOUR}$

Реалистичная эмуляция усилителей и аналоговых эффектов

В обширную коллекцию эффектов из серии В входят уникальные эмуляторы педалей, усилителей и кабинетов с реалистичным звучанием. С помощью приложения Guitar Lab (есть версии для Mac и Windows) вы можете добавлять на устройство эффекты из онлайн-коллекции, а также редактировать и сохранять собственные патчи.

Управляйте звучанием с лёгкостью

В вашем распоряжении 5 кнопок и 4 регулятора, с помощью которых вы можете интуитивно добиться нужного звучания, как при использовании аналоговых эффектов.

Создавайте паттерны с помощью лупера

В лупер можно записать паттерн длительностью до 30 секунд и синхронизовать его с ритмом.

Настраивайте эквалайзер быстро и просто

В режимах MEMORY и STOMP доступен трёхполосный эквалайзер (НЧ, СЧ, ВЧ) и регулировка громкости. С помощью эквалайзера вы можете с лёгкостью откорректировать звучание, где бы вы ни находились — дома, на репетиционной базе или на сцене.

Долгая работа от батарей

При использовании 4 батареек АА и с выключенной подсветкой длительность работы устройства составляет 18 часов.

Термины

<u>Патч</u>

В патчах сохраняются параметры эффектов, а также их статус (Вкл./Выкл.). Все эффекты сохраняются в патчах. В одном патче может храниться до 5 эффектов, а всего **B1Four**/**B1X Four** вмещает 50 патчей.

<u>Банк</u>

Группа из 10 патчей называется "банк". Переключая банки, можно быстро выбрать нужный патч. Всего в **B1 Four** / **B1X Four** доступно 5 банков.

Тип эффекта

Типы эффектов представляют собой различные модели эффектов для бас-гитары, а также усилителей и кабинетов. Эффекты опредёленного типа можно добавлять в патчи.

Режим MEMORY

Этот режим позволяет выбирать патчи с помощью футсвитча.

Режим STOMP

Этот режим позволяет включать или выключать выбранный эффект с помощью футсвитча.

<u>Режим EDIT</u>

В этом режиме можно редактировать тип и параметры эффектов в патче.

Функция PRESELECT (следующий патч)

Эта функция позволяет выбрать следующий патч, не переключаясь на него.

Функция BANK HOLD (только текущий банк)

Эта функция ограничивает выбор патчей текущим банком.

<u>Автосохранение</u>

Эта функция позволяет автоматически сохранять изменения параметров эффектов в патч.

Режим экономии

В этом режиме устройство отключится автоматически после 10 часов простоя.

Оглавление

Введение	2
Термины	3
Оглавление	. 4
Устройство B1four/B1Xfour	5
Элементы интерфейса	. 7
Установка батарей	. 9
Подключение устройств	10
Эквализация и регулировка уровня сигнала	
на выходе	. 11
Патчи (режим MEMORY)	. 12
Переключение в режим МЕМОВУ	. 12
Выбор патчей и банков	13
Настройка патчей	. 14
Использование педалей (режим STOMP)	. 16
Переключение в режим STOMP	. 16
Включение и выключение эффектов	17
Редактирование эффектов (режим EDIT)	. 18
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	. 18 18
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов	. 18 18 19
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов	. 18 18 19 19
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов	. 18 18 19 19 20
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта	. 18 18 19 19 20 21
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта Изменение порядка эффектов	18 18 19 19 20 21 22
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта Изменение порядка эффектов	18 19 19 20 21 22
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта Изменение порядка эффектов Управление патчами	18 18 19 20 21 22 23
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов	18 18 19 19 20 21 22 23 23 23
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта Изменение порядка эффектов Управление патчей Переключение патчей	18 18 19 19 20 21 22 23 23 23 25
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	18 19 19 20 21 22 23 23 25 27
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	18 18 19 20 21 22 23 23 23 25 27 28 21
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	. 18 19 19 20 21 22 23 23 25 27 28 31
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	18 19 19 20 21 22 23 23 25 27 28 31 34
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	18 19 19 20 21 22 23 23 23 25 27 28 31 34 35
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT	. 18 19 19 20 21 22 23 23 25 27 28 31 34 35 35
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта Изменение порядка эффектов Изменение порядка эффектов Осохранение патчей Переключение патчей Настройка общего темпа Функция автосохранения Функция PRESELECT Функция BANK HOLD Настройки питания и дисплея Установка типа батарей.	18 19 19 20 21 22 23 25 27 28 31 34 35 35 36
Редактирование эффектов (режим EDIT) Переключение в режим EDIT Выбор эффектов Включение и выключение эффектов Изменение типа эффектов Настройка параметров эффекта Изменение порядка эффектов Управление патчами Сохранение патчей Переключение патчей Настройка общего темпа Функция автосохранения Функция PRESELECT Функция BANK HOLD Настройки питания и дисплея Установка типа батарей. Режим экономии. Время подсветки дисплея.	18 19 19 20 21 22 23 23 23 25 27 28 31 34 35 35 36 37

Тюнер	39
Включение тюнера	39
Настройка гитары	39
Настройка тюнера	41
Ритм-паттерны	43
Режим ритм-паттернов	43
Настройка ритм-паттерна	44
Включение и выключение ритм-паттерна	45
Список ритм-паттернов	46
Лупер	47
Включение лупера	47
Настройка лупера	48
Запись и воспроизведение фрагментов	50
Запись фрагментов с наложением	51
Удаление фрагментов	52
Педаль экспрессии (только в В1Х _{FOUR})	53
Настройка эффектов	53
Настройка педали	54
Прошивка	56
Просмотр версии прошивки	56
Обновление прошивки	57
Сброс настроек	58
Устранение неисправностей	59
Технические характеристики	60

Устройство B1 four /B1X four

Путь сигнала



1 Входящий сигнал с бас-гитары проходит через цепь эффектов 1–5.

- (→ "Патчи (режим MEMORY)" стр. 12)
- 2 Регулировка громкости патча.
- (→ "Патчи (режим MEMORY)" стр. 12)

3 Эквализация сигнала. Эта настройка сохраняется даже при изменении патча.

(→ "Эквализация и регулировка уровня сигнала на выходе" стр. 11)

④ Музыкальную фразу можно закольцевать с помощью лупера.

(→ "Лупер" стр. 47)

⑤ Вы можете воспроизводить ритм-паттерны в качестве аккомпанемента. (→ "Ритм-паттерны" стр. 43)

6 Регулировка общей громкости сигнала.

(→ "Эквализация и регулировка уровня сигнала на выходе" стр. 11)

🤊 Тюнер помогает настроить подключенную бас-гитару.

(→ "Тюнер" стр. 39)

Структура данных (патчи/банки)

В **B1FOUR**/**B1XFOUR** можно сохранить до 50 патчей. Патчи группируются в банки по 10 патчей.

Банк 1	Банк 2	Банк 3	Банк 4	Банк 5
Патч 10	Патч 20	Патч 30	Патч 40	Патч 50
Патч 11	Патч 21	Патч 31	Патч 41	Патч 51
Патч 12	Патч 22	Патч 32	Патч 42	Патч 52
Патч 13	Патч 23	Патч 33	Патч 43	Патч 53
Патч 14	Патч 24	Патч 34	Патч 44	Патч 54
Патч 15	Патч 25	Патч 35	Патч 45	Патч 55
Патч 16	Патч 26	Патч 36	Патч 46	Патч 56
Патч 17	Патч 27	Патч 37	Патч 47	Патч 57
Патч 18	Патч 28	Патч 38	Патч 48	Патч 58
Патч 19	Патч 29	Патч 39	Патч 49	Патч 59
l]	ι ——	ι <u> </u>	ι <u> </u> J	l

Режимы работы устройства

В В1 FOUR / В1 Х FOUR три режима работы для различных задач.

Режим MEMORY

В этом режиме можно выбирать патчи.

(→ "Патчи (режим MEMORY)" стр. 12)

• Режим STOMP

В этом режиме можно включать и выключать эффекты в патче с помощью футсвитча.

(→ "Включение и выключение эффектов (режим STOMP)" стр. 16)

Режим EDIT

В этом режиме можно редактировать эффекты в патче и настраивать их параметры.

(→ "Редактирование эффектов (режим EDIT)" стр. 18)



Передняя панель



1 Дисплей

На дисплее отображается различная информация, например выбранный патч, эффекты и их параметры.

Переключатель режимов

Нажмите несколько раз, чтобы выбрать режим MEMORY, STOMP или EDIT.

3 Регуляторы параметров

С их помощью можно настроить параметры эффектов, а также произвести другие настройки.

④ Кнопка RHYTHM

Эта кнопка включает ритм-аккомпанемент.

5 Кнопки эффектов/банков

- В режиме MEMORY они используются для выбора банка.
- В режиме STOMP они используются для включения или выключения эффекта.
- В режиме EDIT они используются для выбора, включения и выключения эффектов.

⑥ Кнопки ▼/▲

В режиме EDIT они используются для переключения эффектов. Такие же функции у педалей V/

🤊 Педали ▼/▲

В режиме MEMORY они используются для переключения патчей. В режиме STOMP они используются для выбора, включения и выключения эффектов.

(8) Кнопка SETTING

Эта кнопка открывает экран настроек.

9 Кнопка LOOPER

Эта кнопка включает лупер.

Педаль экспрессии (только с B1X FOUR)

Если выбран эффект из категории PEDAL, то с помощью педали можно регулировать интенсивность эффекта. (→ "Настройка эффектов педали" стр. 53)

Задняя панель



1 Педаль (только в B1X FOUR)

Если выбран эффект из категории PEDAL, то с помощью педали можно включать или выключать эффект.

Э Входной разъём (джек)

Сюда подключается бас-гитара.

3 Вход AUX IN

Сюда можно подключить внешнее аудиоустройство.

ПОДСКАЗКА

Сигнал со входа AUX IN направляется непосредственно на выход, минуя эффекты.

④ Разъём для адаптера

Сюда подключается фирменный сетевой адаптер (ZOOM AD-16).

5 USB-порт

С помощью USB-порта можно подключиться к компьютеру. В приложении Guitar Lab вы можете управлять патчами, редактировать и добавлять эффекты. Также к USB-порту можно подключить внешний источник питания (пауэрбанк).

6 Выходной разъём (джек)

Сюда подключается басовый усилитель или наушники.

Установка батарей

1. Откройте отсек для батарей в нижней части устройства и установите 4 батареи АА.

2. Закройте крышку отсека для батарей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для корректного отображения оставшегося заряда батарей необходимо установить тип батарей. (→ "Установка типа батарей" стр. 35)

ПОДСКАЗКА

- Вы также можете подключить устройство к сети с помощью фирменного адаптера (ZOOM AD-16).
- Также устройство может питаться от внешнего источника питания через USB-шину.

Режим экономии энергии

- По умолчанию режим экономии включен, поэтому при простое более 10 часов устройство автоматически выключается.
- В экране настроек вы можете отключить режим экономии. (→ "Режим экономии" стр. 36)

Подключение устройств



- 1. Поставьте на минимум громкость басового усилителя.
- 2. Подключите устройство к сети с помощью адаптера (ZOOM AD-16). B1 FOUR / B1X FOUR автоматически включится.

3. При необходимости подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля (не входит в комплект). При подключении **В1 four / В1 Х four** автоматически включится.

; i]hJf`@JV

С помощью приложения Guitar Lab вы можете управлять патчами, редактировать и добавлять эффекты. Скачать Guitar Lab можно с официального сайта ZOOM (https://www.zoom.co.jp/)

4. Подключите бас-гитару ко входу INPUT.

При работе от батарей В1 Four / В1 Х Four автоматически включится при подключении гитары.

5. Также вы можете подключить внешнее аудиоустройство ко входу AUX IN.

ПОДСКАЗКА

Сигнал со входа AUX IN направляется непосредственно на выход, минуя эффекты.

6. Подключите басовый усилитель или наушники к выходу OUTPUT.

7. Отрегулируйте громкость усилителя.

Эквализация и регулировка уровня сигнала на выходе

цайте 'O _{L0} – 'O _{V01} .
Операция
Вращайте ¹ О _L
Вращайте ² О _{мid}
Вращайте ³ О _{ні}
Вращайте 400,₀₀

ПОДСКАЗКА

Эти настройки сохраняются даже при изменении патча.

Патчи (режим MEMORY)

Эффекты на устройстве хранятся в патчах. В патч можно записать до пяти эффектов, а также их статусы (вкл./выкл.) и настройки параметров.



Всего можно создать до 50 патчей. Группы из 10 патчей составляют банки. Переключая банки, можно быстро выбрать нужный патч.

Чтобы выбрать патч, необходимо переключиться в режим MEMORY.

Переключение в режим MEMORY

ПОДСКАЗКА

Режим MEMORY включается при запуске устройства.

1. В режимах STOMP или EDIT нажмите

Нажмите несколько раз, чтобы переключаться между режимами MEMORY, STOMP и EDIT.



Выбор патчей и банков

Переключение патчей



• При использовании функции BANK HOLD вы можете выбрать патч только в текущем банке. (→ "Функция BANK HOLD" стр. 34)

Переключение банков

1. Нажмите 1 – 5.

Банк переключится, индикатор выбранного банка загорится.

10 Sans (lean → 20 SA-Drive
Функция	Операция
Переключиться к патчам 10 – 19	Нажмите 1
Переключиться к патчам 20 – 29	Нажмите 2
Переключиться к патчам 30 – 39	Нажмите 3
Переключиться к патчам 40 – 49	Нажмите 4
Переключиться к патчам 50 – 59	Нажмите 5

Настройка патчей

1. Выберите патч, который хотите настроить.



2. Нажмите .

Откроется экран настройки.

SETTING				
CHAIN 		SRVE	SETUP	PWR / ELCD

3. Нажмите Ï

Откроется экран настройки патча.

Вы можете изменить имя патча и его громкость. (→ "Громкость патчей" стр. 14, "Переименование патчей" стр. 15)



Громкость патчей

1. Вращайте ⁴О_{№1}, чтобы отрегулировать громкость патча.



ПОДСКАЗКА

• Нажмите _____, чтобы завершить настройку и вернуться к начальному экрану.

 Помимо настройки громкости отдельных патчей вы также можете регулировать общую громкость сигнала. (→ "Эквализация и регулировка уровня сигнала на выходе" стр. 11)

Переименование патчей

1 Вращайте ²О_{міd}.

Курсор будет перемещаться по символам.



2 Вращайте ¹ О_L, чтобы изменить символ в текущей позиции.

Sans2Clean	LEVEL
CHAR 4 > SKIP	VALUE

- ПОДСКАЗКА SETTING Нажмите ____, чтобы завершить настройку и вернуться к начальному экрану.
- Для названия вы можете использовать следующие символы и знаки препинания:

•Вращайте ³О_{ні}, чтобы изменить тип символа.

Использование педалей (режим STOMP)

В режиме STOMP вы можете включать и выключать эффекты с помощью педалей.

Переключение в режим STOMP

1. В режимах MEMORY или EDIT нажмите . Нажмите несколько раз, чтобы переключаться между режимами MEMORY, STOMP и EDIT.



Включение и выключение эффектов

1. Нажмите 🥰.

Выберите эффект.

Выбранный эффект отображается в инверсированных цветах.



Нажмите несколько раз, чтобы перемещаться между эффектами.





Выбранный эффект включится или выключится.



Вы также можете включить или выключить эффект с помощью кнопок 1 – 5.



Редактирование эффектов (режим EDIT)

В режиме EDIT вы можете изменять эффекты в патче, а также настраивать их параметры.



Переключение в режим EDIT

1 Выберите патч в режиме MEMORY.

2. Нажмите

Нажмите несколько раз, чтобы переключаться между режимами MEMORY, STOMP и EDIT.

1 🕨 BlackOpt			
	Lo	<u> Hi </u>	
32	54	49	10

Выбор эффектов

Нажмите – Б , чтобы выбрать эффект для редактирования.
 Индикатор выбранного эффекта загорится.



ПОДСКАЗКА

Номер эффекта соответствует его позиции в патче.

Включение и выключение эффектов

1. Снова нажмите кнопку с номером выбранного эффекта.

Повторное нажатие меняет статус эффекта на противоположный (Вкл. > Выкл., и наоборот)



Изменение типа эффектов

Выбор типа эффекта



Выбор категории эффекта



Нажмите ещё раз, чтобы выбрать следующую категорию.



На дисплее появится название категории, при этом будет выбран первый эффект в этой категории.



ПОДСКАЗКА

•Удерживая

🚽, нажмите 🦾 , чтобы выбрать предыдущую категорию.

• Описания эффектов можно прочитать в приложении Guitar Lab.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете разместить 5 эффектов в патче в любом порядке. Если мощности процессора не будет хватать для обработки сигнала, на дисплее появится сообщение "PROCESS OVERFLOW", и эффекты не будут применены. Попробуйте поменять один из эффектов, чтобы уменьшить нагрузку на процессор.



ПОДСКАЗКА

При выборе эффектов из категории PEDAL вы можете регулировать интенсивность эффекта с помощью педали экспрессии.

Настройка параметров эффекта

1. Вращайте ¹О_L – ⁴О_{Vol}.



В зависимости от конкретного эффекта, регуляторы служат для настройки разных параметров.

Названия параметров отображаются на дисплее.

Если у эффекта 5 и более параметров, переключите экран с помощью ${}^{*}\!O_{w}$



ПОДСКАЗКА

- Если включена функция автосохранения, параметры эффектов будут сохраняться автоматически.
 (→ "Функция автосохранения" стр. 28)
- Если функция автосохранения отключена, то при смене патча появится экран сохранения параметров.
- Функция автосохранения по умолчанию включена.

Изменение порядка эффектов

1. Нажмите **С**.

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / CLCD

2. Нажмите 🛅 .

Откроется экран цепи эффектов (CHAIN).

Эффекты, входящие в текущий патч, отображаются в виде иконок.

CHRIN			
	SMR 5MR 400 94X10	ZNR	
	<u> </u>		

3. Нажмите кнопку, соответствующую эффекту, который вы хотите переместить.

) 	SMR	
LMT -16	400 9 : : : :	4X10 TW	ZNR

4. Теперь нажмите кнопку позиции, в которую вы хотите переместить эффект. Порядок эффектов будет изменён.

	CHRIM		
	إة ة قل		
	DARK PRF	TŴ.	ZNR
Alassald			
 ← ◄			

Управление патчами

Сохранение патчей

Вы можете сохранить изменения либо в тот же патч, перезаписав его, либо в новый патч с другим номером.

		SETTING
1	В Нажмите	\Box .

Откроется экран настроек.

SETTING					
	PATCH	SRVE F	SETUP	PWR / CLCD	

2. Нажмите 🛐.

Откроется экран сохранения.



3. С помощью 🤍, 🦾 и 👖 – 🖥 выберите патч для сохранения изменений.



Функция	Операция
Выбрать предыдущий патч	Нажмите
Выбрать следующий патч	Нажмите
Выбрать патчи 10 – 19	Нажмите
Выбрать патчи 20 – 29	Нажмите 2
Выбрать патчи 30 – 39	Нажмите 3
Выбрать патчи 40 – 49	Нажмите 4
Выбрать патчи 50 – 59	Нажмите 5



Изменения будут сохранены в том же патче.



Переключение патчей

Содержимое патча можно поменять на содержимое другого патча.

1 Нажмите .

Откроется экран настроек.

SETTING					
		SRVE	SETUP		

2. Нажмите 📆

Откроется экран сохранения.

SAVE	(BOTH FSW : SAVE)
	└५∭ :Sans Clean

3 Вращайте ¹О_L.

Иконка на дисплее изменится с SAVE на SWAP.



4. С помощью 🥏, 🥌 и 🗂 – 🖥 выберите патч для обмена.

SWAP	BOTH FSW : SWAP)	
■ 0	Slap Back	

Функция	Операция
Выбрать предыдущий патч	Нажмите 💭
Выбрать следующий патч	Нажмите
Выбрать патчи 10 – 19	Нажмите
Выбрать патчи 20 – 29	Нажмите 2
Выбрать патчи 30 – 39	Нажмите
Выбрать патчи 40 – 49	Нажмите 4
Выбрать патчи 50 – 59	Нажмите 5



одновременно.

Содержимое патчей поменяется местами.



ПРИМЕЧАНИЕ

Отредактированный патч необходимо сохранить, прежде чем менять его содержимое. (→ "Сохранение патчей" стр. 23)

Настройка общего темпа

Вы можете задать единый темп для эффектов, ритм-паттернов и лупера.

1 Нажмите .

Откроется экран настроек.

SETTING					
		SRVE	SETUP		

2. Нажмите 4.

Откроется экран установки темпа (SETUP).

SETUP					
BPM AUTO PRE- BANK BPM SAVE SELECT HOLD					
120	ON	OFF	OFF		

3. Вращайте ¹О_L.

5ETUP						
BPM	AUTO Save	PRE- Select	BANK Hold			
124	ON	0FF	OFF			

ПОДСКАЗКА

• Темп можно задать в диапазоне от 40 до 250.

• Темп измеряется в ВРМ (число ударов в минуту). Например, 60 ВРМ соответствует 60 ударам в минуту.

Функция автосохранения

Эта функция позволяет автоматически сохранять любые изменения настроек эффектов.

1. Нажмите .

Откроется экран настроек.

SETTING					
		SRVE	SETUP PWR/	, D]	

2. Нажмите 4.

Откроется экран установок (SETUP).

SETUP					
BPM BUTD PRE- BANK Save Select Hold					
120	ΟN	0FF	OFF		

3 Вращайте ²О_{міd}.

SETUP					
BPM AUTO PRE- BANK Save Select Hold					
120	OFF	OFF	OFF		

Значение	Пояснение
ON	Функция автосохранения включена.
OFF	Функция автосохранения выключена.

• Функция автосохранения включена

Изменения настроек патчей и эффектов сохраняются автоматически.

• Функция автосохранения выключена

Изменения настроек сохраняются вручную следующим образом:

1. После внесения изменений в патч выберите другой патч.

На дисплее появится сообщение с предложением сохранить изменения.







Значение	Пояснение
YES	Изменения будут сохранены.
NO	Изменения не будут сохранены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы выберете "NO", то изменения настроек не сохранятся и откроется другой патч.

3. Нажмите 🖾 или 🖾.

Откроется экран с выбором патча для сохранения.





SRVE	— 10: Sans Clean
	► 🛛 SA-Drive

Функция	Операция
Выбрать предыдущий патч	Нажмите 💭
Выбрать следующий патч	Нажмите
Перейти к патчам 10 – 19	Нажмите
Перейти к патчам 20 – 29	Нажмите 2
Перейти к патчам 30 – 39	Нажмите 3
Перейти к патчам 40 – 49	Нажмите 4
Перейти к патчам 50 – 59	Нажмите 5



одновременно.

Изменения будут сохранены в выбранный патч.



ПОДСКАЗКА

Патч также можно сохранить в экране настроек. (→ "Сохранение патчей" стр. 23)

Функция PRESELECT

С помощью этой функции вы можете выбрать любой патч, продолжая использовать текущий.

1. Нажмите .

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2. Нажмите 🛱 .

Откроется экран настроек.

SETUP				
BPM AUTO PRE- BANK Save Select Hold				
120	ON	OFF	OFF	

3. Вращайте ³О_н.

SETUP			
BPM	AUTO Save	PRE- Select	BANK Hold
120	ON	OFF	OFF

Значение	Пояснение
ON	Функция PRESELECT включена.
OFF	Функция PRESELECT выключена.

Если функция PRESELECT включена

1. В режиме MEMORY используйте , 🖾 и 👖 – 🐻, чтобы выбрать патч. 10 Sans Clean = :Tappin9 ENTER Δ. Функция Операция Выбрать предыдущий патч Нажмите Выбрать следующий патч Нажмите Перейти к патчам 10 – 19 Нажмите Перейти к патчам 20 – 29 Нажмите 2 Нажмите 3 Перейти к патчам 30 – 39 Нажмите Перейти к патчам 40 – 49 Нажмите 5 Перейти к патчам 50 – 59



одновременно.

Вы переключитесь на выбранный патч.



Если функция PRESELECT выключена

В режиме MEMORY используйте	е 🥌 , 🖾 и 👖 – 5.
Патч сразу переключится.	
10 San	s Clean → [11 MX Clean
Функция	Операция
Выбрать предыдущий патч	Нажмите 💭
Выбрать следующий патч	Нажмите
Перейти к патчам 10 – 19	Нажмите
Перейти к патчам 20 – 29	Нажмите 2
Перейти к патчам 30 – 39	Нажмите 3
Перейти к патчам 40 – 49	Нажмите 4
Перейти к патчам 50 – 59	Нажмите 5

Функция BANK HOLD

С помощью этой функции вы можете ограничить выбор патчей текущим банком.

1. Нажмите .

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / CLCD

2. Нажмите .

Откроется экран установок (SETUP).

SETUP				
BPM AUTO PRE- BANK BPM Save Select Hold				
120	ON	OFF	OFF	

3. Вращайте ⁴О_{ин}.

SETUP				
BPM AUTO PRE- BPM SAVE SELECT HOLD				
120	ON	OFF	ON	

Eсли функция BANK HOLD включена

При переключении патчей сразу за последним патчем в банке будет включен первый патч в этом же банке, а за первым - последний. Пример: текущий патч в первом банке



Eсли функция BANK HOLD выключена

При переключении патчей сразу за последним патчем в банке будет включен первый патч в следующем банке. Пример: текущий патч в первом банке



Настройки питания и дисплея

Установка типа батарей

Чтобы оставшийся заряд батарей отображался корректно, установите тип батарей.

		SETTING
1	- Нажмите	

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / BLCD

2. Нажмите 📅.

Откроется экран настроек питания и дисплея (PWR/LCD).

PWR/LCD				
BATTERY ECO BACK- Light contrast				
ALKALI	ON	ON	8	

3 Вращайте ¹О₁₀.

PWR/LED				
BATTERY ECO BACK- Light Contrast				
Ni-MH	ON	ON	8	

Значение	Пояснение
ALKALI	Щелочные батареи
Ni-MH	Никель-метал-гидридные батареи

Режим экономии

В режиме экономии устройство автоматически отключается через 10 часов простоя.

1. Нажмите ____.

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE F	SETUP	PWR / CCD LCD

2. Нажмите 5.

Откроется экран настроек питания и дисплея (PWR/LCD).

PWR/LED				
BATTERY ECO BACK- Light contrast				
ALKALI	ON	ON	8	

3. Вращайте ²О_{міd}.

PWR/LCD				
BATTERY ECO BACK- Light contrast				
ALKALI	OFF	ON	8	

Значение	Пояснение
ON	Устройство автоматически выключится через 10 часов простоя.
OFF	Режим экономии выключен.

Время подсветки дисплея

1. Нажмите _____.

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2. Нажмите 📅.

Откроется экран настроек питания и дисплея (PWR/LCD).

PWR/LED				
BATTERY ECO BACK- Light contrast				
ALKALI	ON	ON	8	

3. Вращайте ³О_н.

PWR/LED				
BATTERY ECO BACK- Light Contrast				
ALKALI	ON	30s	8	

Значение	Пояснение
OFF	Подсветка дисплея отключена.
ON	Подсветка дисплея всегда включена.
15s	Подсветка отключается через 15 секунд простоя.
30s	Подсветка отключается через 30 секунд простоя.

Контрастность дисплея

1. Нажмите .

Откроется экран настроек.

SETTING				
		SRVE	SETUP	

2. Нажмите 5.

Откроется экран настроек питания и дисплея (PWR/LCD).

PWR/LED				
BATTERY ECO BACK- Light contrast				
ALKALI	ON	ON	8	

3. Вращайте ⁴О_{ин}.

PWR/LED				
BATTERY ECO BACK- Light Contrast				
ALKALI	ON	ON	12	

ПОДСКАЗКА

Контрастность дисплея можно установить в диапазоне от 1 до 13.

Тюнер

С помощью тюнера вы можете настроить бас-гитару.

Включение тюнера

 В режимах MEMORY, STOMP или EDIT одновременно нажмите Включится тюнер.





ПОДСКАЗКА SETTING При нажатии любой кнопки, кроме , устройство перейдёт из режима тюнера в предыдущий режим.

Настройка гитары

Извлеките звук из открытой струны и при необходимости подкрутите колок.
 В зависимости от выбранного типа тюнера, на дисплее будет отображаться разная информация.
 (→ "Настройка тюнера" стр. 41)

Хроматический тюнер

На дисплее будет отображаться название ближайшей ноты и степень отклонения от неё. Когда струна будет правильно настроена, индикатор в центре загорится зелёным, а боковые индикаторы - красным.



Басовый тюнер

На дисплее будет отображаться название ноты ближайшей открытой струны и степень отклонения от неё. Когда струна будет правильно настроена, индикатор в центре загорится зелёным, а боковые индикаторы - красным.



Настройка тюнера

SETTING . В режиме тюнера нажмите .

Откроется экран настроек тюнера.

TUNER				
OUTPUT	CALIB	TYPE	FLAT	
BYPASS	440	CHROMATIC		

Настройка способа вывода сигнала

1 Вращайте ¹О₆.

TUNER				
OUTPUT	CALIB	TYPE	FLAT	
MUTE	440	CHROMATI	C	

Значение	Пояснение
BYPASS	Сигнал с бас-гитары выводится без обработки эффектами.
MUTE	Сигнал с бас-гитары не выводится.

ПОДСКАЗКА

Также для изменения способа вывода вы можете вращать 10_{Lo} .

Настройка высоты эталонной ноты Ля

1. Вращайте ²О_{міd}.

TUNER					
OUTPUT CALIE TYPE FLAT					
BYPASS	442	CHROMATIC			

ПОДСКАЗКА

• Высоту ноты Ля можно установить в диапазоне от 435 до 445 Гц.

• Также для настройки высоты ноты Ля можно использовать ${}^4 \bigcirc_{\mathsf{vol}}$.

Установка типа тюнера

1. Вращайте ³О_{ні}.

TUNER					
OUTPUT CALIB TYPE FLAT					
BYPASS 440	BASS	bx0			

Значение	Пояснение
CHROMATIC	Хроматический тюнер показывает, насколько сигнал отклоняется от ближайшей ноты (в полутонах)
BASS	В зависимости от выбранного типа, на дисплее отображается отклонение от ближайшей струны и степень отклонения. Ниже перечислены типы тюнера.

0			Номер стру	ны / Нота		
значение	LB	4	3	2	1	HC
BASS	В	E	А	D	G	С

ПОДСКАЗКА

• "LB" означает нижнее Си (В), а "НС" - верхнее До (С).

Пониженные строи

1. Вращайте ⁴О_{ин}.

Вы можете понизить строй на один, два или три полутона.

TUNER				
OUTPUT CALIB TYPE FLAT				
BYPASS	440	GUITAR	bx3	

ПРИМЕЧАНИЕ

Пониженные строи доступны при выборе хроматического тюнера ("CHROMATIC").

Ритм-паттерны

Вы можете использовать встроенные ритм-паттерны в качестве аккомпанемента.

Режим ритм-паттернов

1. В режимах MEMORY, STOMP или EDIT нажмите пнутни. Откроется экран RHYTHM.

RHYTHM			
PATTERN Count BPM VOL			
GUIDE	ON	120	80

- ПОДСКАЗКА Нажмите в предыдущий экран.
- •Во время воспроизведения паттерна нажмите внутни, чтобы вернуться в начальный экран.
- Во время воспроизведения ритм-паттерна можно использовать лупер. В экране RHYTHM нажмите LOOPER для перехода в режим лупера. (→ "Лупер" стр. 47)

Настройка ритм-паттерна

Выбор ритм-паттерна

Вращайте ¹ О_₀, чтобы выбрать ритм-паттерн.
 (→ "Ритм-паттерны" стр. 46)

RHYTHM			
PATTERN Count BPM VOL			
8Beats3	ON	120	80

Затактовый отсчёт

1. Вращайте ²О_{міd}.

Перед началом записи будет воспроизводиться затактовый отсчёт.

RHYTHM			
PATTERN	Count	BPM	VOL
8Beats3	OFF	120	80

Значение	Пояснение
OFF	Затактовый отсчёт отключен.
ON	Затактовый отсчёт включен.

Настройка темпа



RHYTHM			
PATTERN	Count	BPM	VOL
8Beats3	OFF	124	80

ПОДСКАЗКА

• Темп можно установить в диапазоне от 40 до 250.

• Настройки темпа сохраняются для эффектов и лупера.

Регулировка громкости



RHYTHM			
PATTERN	Count	BPM	VOL
8Beats3	OFF	124	84

ПОДСКАЗКА

Громкость можно настроить в диапазоне от 0 до 100.

Воспроизведение и остановка ритм-паттерна



Начнётся воспроизведение ритм-паттерна.



2. Нажмите

Воспроизведение ритм-паттерна остановится.

ПОДСКАЗКА

Во время воспроизведения вы можете переключаться между режимами MEMORY, STOMP и EDIT.

Чтобы остановить воспроизведение ритм-паттерна, нажмите в а затем .

Список ритм-паттернов

Nº	Название	Размер
1	GUIDE	4/4
2	8Beats1	4/4
3	8Beats2	4/4
4	8Beats3	4/4
5	16Beats1	4/4
6	16Beats2	4/4
7	16Beats3	4/4
8	Rock1	4/4
9	Rock2	4/4
10	Rock3	4/4
11	ROCKABLY	4/4
12	R'n'R	4/4
13	HardRock	4/4
14	HeavyMtl	4/4
15	MtlCore	4/4
16	Punk	4/4
17	FastPunk	4/4
18	Emo	4/4
19	TomTomBt	4/4
20	Funk1	4/4
21	Funk2	4/4
22	FunkRock	4/4
23	JazzFunk	4/4

Nº	Название	Размер
24	R&B1	4/4
25	R&B2	4/4
26	70's Soul	4/4
27	90's Soul	4/4
28	Motown	4/4
29	HipHop	4/4
30	Disco	4/4
31	Рор	4/4
32	PopRock	4/4
33	IndiePop	4/4
34	EuroPop	4/4
35	NewWave	4/4
36	OneDrop	4/4
37	Steppers	4/4
38	Rockers	4/4
39	Ska	4/4
40	2nd Line	4/4
41	Country	4/4
42	Shuffle1	4/4
43	Shuffle2	4/4
44	Blues1	4/4
45	Blues2	4/4
46	Jazz1	4/4

Nº	Название	Размер
47	Jazz2	4/4
48	Fusion	4/4
49	Swing1	4/4
50	Swing2	4/4
51	Bossa1	4/4
52	Bossa2	4/4
53	Samba1	4/4
54	Samba2	4/4
55	Breaks1	4/4
56	Breaks2	4/4
57	Breaks3	4/4
58	12/8 Grv	12/8
59	Waltz	3/4
60	JzWaltz1	3/4
61	JzWaltz2	3/4
62	CtWaltz1	3/4
63	CtWaltz2	3/4
64	5/4 Grv	5/4
65	Metro3	3/4
66	Metro4	4/4
67	Metro5	5/4
68	Metro	

Лупер

С помощью лупера вы можете записывать и зацикливать фрагменты длительностью до 30 секунд.

Включение лупера

1. В режимах MEMORY, STOMP или EDIT нажмите Откроется экран LOOPER.

LOOPER				
Time StopMode BPM VOL				
MANUAL Instant	124	80		

ПОДСКАЗКА Нажмите LOOPER, чтобы вернуться в предыдущий экран.

Настройка лупера

Длительность фрагмента

1. Вращайте ¹О_{L₀}.

LOOPER				
Time StopMode BPM VOL				
J×2	Instant	124	80	

Значение	Пояснение
MANUAL	Запись фрагмента ведётся до ручной остановки или пока не будет превышен лимит в 30 секунд.
J×1–64	Установите длительность в диапазоне от 1 до 64 четвертных нот. Реальное время записи зависит от настроек темпа. Время записи (в секундах) = 60 ÷ темп × число нот

ПРИМЕЧАНИЕ

• Длительность фрагмента можно установить в диапазоне от 1,5 до 30 секунд.

- Настройки, которые превышают длительность фрагмента, будут исправлены автоматически.
- При изменении длительности фрагмента текущая запись фрагмента будет удалена.

Режим остановки лупера

1. Вращайте ²О_{міd}.

	LOOPER		
Time	StopMode	BPM	VOL
J×2	Finish	124	80

Значение	Пояснение
Instant	Лупер останавливается сразу после нажатия кнопки.
Finish	Лупер останавливается только после воспроизведения фрагмента.
Fade Out	Фрагмент постепенно затихает.

Настройка темпа

1. Вращайте ³О_н.

	LOOPER		
Time	StopMode	BPM	VOL
J×2	Finish	128	80

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении темпа текущая запись фрагмента будет удалена.

ПОДСКАЗКА

• Темп можно задать в диапазоне от 40 до 250.

• Настройки темпа применяются к эффектам и к ритм-паттернам.

Настройка громкости



	LOOPER		
Time	StopMode	BPM	VOL
J×2	Finish	124	86

ПОДСКАЗКА

Громкость можно установить в диапазоне от 0 до 100.

Запись и воспроизведение фрагментов

1. Нажмите



Начнётся запись фрагмента.



2. Остановка записи и начало воспроизведения.

В ручном режиме ("Manual")

Нажмите 😂 ещё раз или подождите 30 секунд.

Запись остановится, и начнётся воспроизведение фрагмента.

В режиме "Ј×1–64"

Когда будет записан фрагмент заданной длительности, начнётся его воспроизведение.





Воспроизведение фрагмента прекратится.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении ритм-паттерна запись начнётся после обратного отсчёта.
- Сигнал со входа AUX IN нельзя записать в лупер.

ПОДСКАЗКА

- •При воспроизведении ритм-паттерна функция квантизации позволяет синхронизировать фрагмент с ритмом, даже если он был записан со смещением.
- Во время воспроизведения фрагмента вы можете переключаться между режимами MEMORY, STOMP и EDIT.

Запись фрагментов с наложением

Вы можете записывать поверх фрагмента с наложением.

1. Нажмите 🦉 во время воспроизведения фрагмента.

Начнётся запись с наложением.

Когда будет достигнут конец фрагмента, воспроизведение начнётся с начала, и вы можете повторить запись с наложением.



2. Нажмите во время записи с наложением.

Запись остановится, и продолжится воспроизведение фрагмента.

Удаление фрагмента

1. Остановите воспроизведение, нажмите и удерживайте Записанный фрагмент будет удалён.





Педаль экспрессии (только в B1X FOUR)

При выборе эффекта из категории PEDAL в **B1X FOUR** вы можете контролировать интенсивность эффекта с помощью педали экспрессии.

Настройка эффектов

1. В режиме EDIT выберите эффект из категории PEDAL.



ПРИМЕЧАНИЕ

Только один эффект в патче может быть из категории PEDAL.

ПОДСКАЗКА

Выбор категории эффекта (→"Выбор категории эффекта" стр. 20)

2 Вращайте ¹О_{L0} – ⁴О_{V01}.

Отрегулируйте параметры эффекта. (→"Настройка параметров эффекта" стр. 21)



3. С помощью педали экспрессии изменяйте интенсивность выбранного эффекта.

ПОДСКАЗКА

Нажмите на передний край педали экспрессии, чтобы включить или выключить эффект. Тем не менее, эта настройка не сохраняется.

Настройка педали

Настройка чувствительности педали

ПРИМЕЧАНИЕ

- Калибровка чувствительности педали необходима в следующих случаях:
- При нажатии на педаль почти ничего не происходит.
- При нажатии на педаль громкость и тон изменяются слишком резко.
- Если на дисплее появится сообщение об ошибке ("Error!"), повторите калибровку ещё раз.

Регулировка свободы хода педали

1. Вставьте 5-миллиметровый шестигранный ключ в отверстие на боковой поверхности педали.

2. Вращайте ключ по часовой стрелке, чтобы затянуть педаль, и против часовой - чтобы ослабить.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не ослабляйте педаль слишком сильно, так как это может привести к тому, что педаль больше нельзя будет зафиксировать в одной позиции.

Прошивка

Просмотр версии прошивки

1. Удерживая кнопку кнутни, включите **B1Four**/**B1XFour**.

На дисплее отобразится текущая версия прошивки.

	VERSION	
SYSTEM	PRESET	BOOT
1.00	1.00	1.00
		FSW:START

2. Нажмите 🖾 или 🖾.

В1 FOUR/B1X FOUR перезагрузится, откроется начальный экран.

Обновление прошивки

Прошивку можно скачать с официального сайта ZOOM (https://www.zoom.co.jp/).

1. Удерживая 🦾 и 🖾 подключите В1 Four / В1 Х Four к компьютеру.



B1 FOUR / B1X FOUR ВКЛЮЧИТСЯ, ОТКРОЕТСЯ ЭКРАН ОБНОВЛЕНИЯ ПРОШИВКИ (FIRMWARE UPDATE).

FIRMWARE UPDATE	
Ready for	
firmware update!	

2. Запустите файл с прошивкой на компьютере.

Начнётся обновление прошивки.

Когда обновление завершится, на дисплее появится сообщение "Complete!".

ETRMWORE UPDOTE
COMPIECE:
Please Kestart

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не отсоединяйте USB-кабель во время обновления прошивки.
- Если во время обновления произойдёт ошибка, повторите процедуру ещё раз.

ПОДСКАЗКА

Подробную информацию о прошивке смотрите на сайте ZOOM.

3. После завершения обновления отсоедините USB-кабель и выключите устройство.

ПОДСКАЗКА

Обновление прошивки никак не повлияет на сохранённые патчи.

Сброс настроек

1 Удерживая (включите **B1** Four / **B1X** Four.

Откроется экран сброса настроек к значениям по умолчанию.

ALL INITIALIZE
Are you sure?

2. Вращайте ¹О_L.

Подтвердите (YES) или отклоните (NO) сброс настроек.

ALL	. INI	TIA	LIZE
Ar	e 90	u su	ire?
4	¥ES)	NO	FSW:ENTER

Значение	Пояснение
YES	Сбросить настройки к значениям по умолчанию.
NO	Отменить сброс настроек, вернуться в начальный экран.



Когда сброс настроек завершится, появится сообщение "Complete!" и откроется начальный экран.

ALL INITIALIZE

Complete!

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны при использовании этой функции. Все текущие настройки, в том числе настройки патчей, будут сброшены к значениям по умолчанию.

Устройство не включается

• При использовании батарей подключите кабель ко входу INPUT.

Нет звука или звук очень тихий

- Проверьте все соединения. (→ "Подключение устройств" стр. 10)
- Отрегулируйте громкость эффектов. (→ "Настройка параметров эффектов" стр. 21)
- Отрегулируйте громкость патча. (→ "Громкость патчей" стр. 14)
- Отрегулируйте общую громкость. (→ "Регулировка уровня сигнала на выходе" стр. 11)
- Если вы используете педаль экспрессии для регулировки громкости, нажмите на неё сильнее или отрегулируйте чувствительность.
- Убедитесь, что в настройках тюнера не стоит "MUTE". (→ "Настройка тюнера" стр. 41)

Слишком много шумов

- Убедитесь, что проблема не в экранированном кабеле.
- Используйте только фирменный адаптер ZOOM. (→ "Подключение устройств" стр.10)

Эффекты не работают

 Если мощности процессора не хватает, на дисплее появится сообщение "PROCESS OVERFLOW" и эффект не будет применён. (→ "Выбор типа эффекта" стр. 20)

Батареи быстро разряжаются

- Убедитесь, что не используете марганцевые батареи. На щелочных батареях устройство будет работать около 18 часов.
- Проверьте настройки типа батарей.
 Необходимо правильно установить тип батарей, чтобы оставшийся заряд отображался корректно.
 (→ "Установка типа батарей" стр. 35)
- При эксплуатации устройства в условиях низких температур батареи могут разряжаться быстрее, чем обычно.

Педаль экспрессии плохо работает (только в B1X FOUR)

- Проверьте настройки педали экспрессии. (→ "Педаль экспрессии" стр. 53)
- Откалибруйте педаль экспрессии. (→ "Настройка чувствительности педали" стр. 54)

Технические характеристики

Максимальное число э одновременно	ффектов	5	
Число пользовательских патчей		50	
Частота дискретизации	1	44,1 кГц	
А/Ц-преобразование		24 бит, 128-кратный оверсэмплинг	
Ц/А-преобразование		24 бит, 128-кратный оверсэмплинг	
Обработка сигнала		32 бита	
Дисплей		128×32 матричный ЖК	
Входы	INPUT	Стандартный монофонический джек Номинальный входной уровень: −20 дБн Входное сопротивление (линия): 470 кОм	
	AUX IN	Стереофонический мини-джек Номинальный входной уровень: −10 дБн Входное сопротивление (линия): 1 кОм	
Выходы	OUTPUT	Стандартный стреофонический джек (линейный/наушники) Максимальный уровень на выходе: Линейный +2 дБн (10 кОм и выше) Наушники 17 мВт + 17 мВт (32 Ом нагрузки)	
Соотношение сигнал/шум 120 дБ		120 дБ	
Шумовой порог (остаточный шум)		–97 дБн	
Питание Сетевой адаптер ZOOM AD-16: 9 В, DC, 500 мА, центр минус 4 батареи АА (около 18 часов работы при использовании щелочных батарей и отключенной подсветке дисплея)		Сетевой адаптер ZOOM AD-16: 9 В, DC, 500 мА, центр минус 4 батареи АА (около 18 часов работы при использовании щелочных батарей и отключенной подсветке дисплея)	
USB		USB MIDI, USB Micro-B • Возможно питание устройства через USB-шину • При питании от USB-шины другие функции USB недоступны	
Габариты		B1 four 156 мм (д) × 130 мм (ш) × 42 мм (в) B1X four 156 мм (д) × 216 мм (ш) × 52 мм (в)	
Bec		В1 гоик 340 г (без батарей) В1Х гоик 610 г (без батарей)	

Примечание: 0 дБн = 0,775 В



4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan https://www.zoom.co.jp