

# G1on/G1Xon

### Гитарный процессор эффектов

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за покупку ZOOM G1 on/G1X on.

Внимательно прочтите инструкцию и узнайте о, всех доступных функциях **G1 on/G1X on** для полноты использования в течение длительного периода времени.

Храните инструкцию в удобном месте для обращения при необходимости.

# Содержание Использование и меры предосторожности 2 Изм Введение 3 Испо Название деталей 4 Испо Включение питания 6 Испо Отображение информации 7 Испо Термины 7 G16 Использование патчей 8 Обне Настройка эффектов 10 Пои Настройка основного уровня и темпа 14 Техн Патчи сохранения и обмена данных 15

Изменение настроек	16
Использование тюнера	20
Использование ритмов	22
Использование петли	24
Использование педали громкости (только для	
G1on/G1Xon)	26
Обновление программного обеспечения	28
Поиск и устранение неисправностей	30
Технические характеристики	31

#### ©2013 ZOOM CORPORATION

Копирование или воспроизведение настоящего документа целиком или частично без разрешения запрещается.

# Использование и меры предосторожности

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обратите внимание на символы, используемые в данной инструкции для предупреждения об опасности и предотвращения несчастных случаев. Значения этих символов приведены ниже:



Символ особой опасности - возможны опасные последствия или летальный исход.



Символ предупреждения - риск для здоровья человека, поломка устройства или его составляющих.

Доугие символы

Действия для обязательного выполнения



Запрещенные действия.



#### Работа с использованием адаптера переменного тока



Не используйте приборы, превышающие мощность розеток и другое оборудование для монтажа электрической проводки. Перед использованием оборудования в другой стране или регионе, где электрическое напряжение отличается от указанного на адаптере переменного тока, заранее проконсультируйте с дистрибьютором продукции ZOOM и используйте

#### Использование аккумуляторов

соответствующий адаптер переменного тока.

металгидридные).

Используйте 4 обычные аккумуляторы 1.5 В типа АА (шелочные или никель-Внимательно ознакомьтесь с предупредительными надписями на аккумуляторах.

Всегда закрывайте крышку аккумуляторного отсека при использовании

#### Модификации

Не открывайте корпус и не пытайтесь модифицировать изделие.



#### Обращение с изделием

Избегайте падений, ударов или воздействия чрезмерной силы на устройство.

Избегайте попадания посторонних предметов или жидкостей внутрь устройства.

#### Окружающая среда

Не использовать в условиях крайне высоких или низких температур.

Не использовать вблизи радиаторов, печей и других источников тепла.

Не использовать в условиях высокой влажности или вблизи источников возможного разбрызгивания воды.

Не использовать в условиях высокого уровня вибраций.

Не использовать в запыленных местах, в местах с большим скоплением песка.

#### Обращение с адаптером переменного тока

При отсоединении адаптера от сети всегда держите его за корпус.

Во время грозы, а также при использовании устройства в течение длительного промежутка времени, отсоединяйте адаптер от сети.

#### Обращение с аккумуляторами

Убедитесь, что аккумуляторы установлены с правильной полярностью +/-.

Используйте викумуляторы подходящего типв. Не используйте одновременностарые и новые аккумуляторы, аккумуляторы дазличных типов и торговых марок. Если вы не используете устройство в течение длительного промежутка времени, вынимайте аккумуляторы из устройства. В случае «протечки» аккумуляторы, аккуратно вытрите насухо отсек для

аккумуляторов и клеммы.

#### Подключение кабелей с входными и выходными разъемами

Перед тем как подключить или отключить кабель, отключите питание всего

Перед перемещением устройства отключите все кабели и адаптер переменного тока.

#### Громкость

Не используйте устройство на большой громкости в течение длительного времени.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### Защита от электромагнитного излучения

Из соображений безопасности Glon/G1X on устройство разработано с учетом обеспечения максимальной защиты от электромагнитного излучения как самого устройства, так и внешних источников. Однако не следует помещать в непосредственной близости от устройства другое оборудование, чувствительное к воздействию электромагнитных волн, или излучающее их. В противном случае, разместите G1on/G1Xon и другое устройство подальше друг от друга. Как и в любом другом цифровом устройстве, в устройстве G1on/G1Xon воздействие электромагнитного поля может явиться причиной неисправной работы, а также потери данных. Всегда соблюдайте меры предосторожности.

#### Очистка

Для ухода за устройством используйте мягкую ткань. При необходимости, немного намочите ткань. Не используйте абразивные материалы, воск или растворители. включая спирт. бензол или жидкость для снятия краски.

#### Неисправности

При повреждениях или сбоях устройства отключите адаптер переменного тока. отключите питание и отсоедините все кабели. Обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, или в сервисную службу ZOOM, предоставив следующую информацию: модель изделия, серийный номер, описание проблемы и ваши контактные данные

#### Авторские права

 Все торговые марки, названия изделий и компаний, упоминаемые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Примечание: Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки, упомянутые в данной инструкции, используются исключительно в целях идентификации и не предполагают нарушения авторских прав их влалельнев

# Введение

#### Пять одновременных эффектов

Можно выбрать и установить в очередь до 5 эффектов, при этом перебирать и просматривать используемые эффекты на LCD в любое время.

#### Разнообразие ритм-паттернов

Реалистическое звучание благодаря обновленным ритм-паттернам и тонам.

#### Петля

Петля может синхронизироваться с ритмами и записывать фрагменты до 30 секунд.

#### Реалистичное моделирование усилителя


Благодаря реалистичному моделированию звучания в процессоре, нам удалось с точностью воссоздать чувство богатой гармонии и компрессии в ламповых усилителях.

#### Более длительное время работы аккумуляторов

В режиме непрерывной работы щелочные аккумуляторы работают до 20 часов (при условии отключения подсветки ЖК-дисплея).


\* Печатный список параметров эффектов не входит в комплект поставки. Копию можно скачать с веб-сайта ZOOM. – http://www.zoom.co.jp/

# Название деталей



#### Задняя панель

# Педаль-переключатель (только для **G 1** X on)




#### Включение питания


Всегда отключайте громкость усилителя.

#### ■ При использовании аккумулятора

Вставьте аккумуляторы в отсек для аккумуляторов.




Подключите гитарный кабель к разъему входа (INPUT). (При этом включается устройство.)



#### ■ При использовании адаптера

Подключите адаптер AD-16.



Включите усилитель и увеличьте громкость.


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможна работа шины питания USB.

#### Экорежим

Если включен экорежим, и он не используется в течение 10 часов, происходит автоматическое отключение. (См. с. 6)

# Отображение информации



# Термины

#### Патч


«Патч» содержит информацию о том, включен или отключен тот или иной эффект, какие настройки имеют те или иные параметры. Используйте патчи, чтобы запоминать и сохранять эффекты. Процессор **G1on/G1Xon** может хранить до 100 патчей.

#### Банк

Набор из 10 патчей носит название «банк».

Процессор  ${\bf G1on}/{\bf G1Xon}$  содержит 10 банков, имеющих названия от A до J.

#### Использование патчей





# Чтобы изменить настройки отдельных патчей

Поверните О, находясь на главном экране. Выберите НАСТРОЙКИ ПАТЧА (PATCH SETTINGS).





Нажмите О. Появится экран редактирования патча.



Поверните . Откройте необходимую страницу.

#### ■ Чтобы настроить уровень патча (LVL)

Поверните **О**. Выберите уровень.



Нажмите (О). Поверните (О). Установите между



значениями 0 и 120.

# ■ Чтобы изменить название патча (NAME)



Нажмите (О). Подтвердите символ, который нужно изменить.



Поверните О. Измените символ.



#### COBET

• Можно использовать 🖾 и 🔍, чтобы изменить тип символа/знака.

# Настройка эффектов

#### Чтобы выбрать эффект

Поверните , находясь на главном экране. Выберите эффект.




Нажмите ©. Выбранный эффект отобразится в верхней части экрана.




Кривая выбранного эффекта

#### COBET

- Виртуальные регуляторы отображаются с текущими значениями параметров.
- Чтобы включить или отключить эффект



#### Чтобы выбрать тип эффекта



#### Возможность обработки эффектов

Процессор **G1 оп/G1X оп** позволяет объединить пять любых эффектов. Тем не менее, при объединении таких типов эффектов,



которые требуют большой мощности обработки (модели усилителя, например), доступной мощности обработки может оказаться недостаточно. В таком случае, появится надпись «ПРЕДЕЛ ОБРАБОТКИ (PROCESSING LIMIT)» и эффект исключен. Чтобы избежать этого, измените некоторые типы эффектов.

#### Чтобы выбрать из категории

Нажмите и удерживайте



Появятся категории.



G1X<sub>on</sub>



Поверните . Выберите категорию.

Нажмите О.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

 Процессор G1X оп включает категорию эффектов ПЕДАЛЬ (PEDAL).

# Для прокрутки отображаемых эффектов

При использовании нескольких эффектов, чтобы включить отображаемый эффект, прокрутите его.





#### Для настройки параметров

Нажмите О. Появится экран редактирования.



Поверните . Выберите параметр, который нужно настроить.



Нажмите О. Подтвердите параметр, чтобы настроить его.



Поверните . Настройте значение параметра.



#### COBET

 По заводским настройкам включена функция автосохранения. После настройки параметра, его значение сохраняется автоматически. (См. с. 18)

# Настройка эффектов

#### Чтобы добавить эффект

Поверните , находясь : на главном экране. Выберите ДОБАВИТЬ ЭФФЕКТ (ADD EFFECT).



Нажмите О. Откройте экран выбора категории.





Нажмите . Откройте экран размещения добавляемого эффекта.



Поверните . Выберите место, куда добавить эффект.



Нажмите О. Добавьте эффект.

Поверните , чтобы завершить. Выберите ВЫХОД (EXIT).



нажмите О.



#### Чтобы удалить эффект

Поверните , находясь на главном экране. Выберите УДАЛИТЬ ЭФФЕКТ (DELETE EFFECT).



Нажмите О. Откройте экран удаления эффекта.



Поверните . Выберите эффект, который нужно удалить.



Нажмите О. Откройте экран подтверждения.




Нажмите О. Удалите эффект.

Поверните , чтобы завершить. Выберите ВЫХОД (EXIT).



Нажмите О.



Поверните , находясь на главном экране. Выберите ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ (EFFECT CHAIN).



Нажмите .
Откройте экран
ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ
(EFFECT CHAIN).





Нажмите О. Подтвердите перемещение эффекта.





Нажмите О. Подтвердите новое место расположения.



Нажмите О.

# Настройка основного уровня и темпа

#### Чтобы настроить основной уровень

. нахолясь на главном экране. Откройте экран МЕНЮ (MENU).



Поверните \ Выберите категорию ОСНОВНОЙ VPOREНЬ (MASTER LVL).



нажмите 🔘



Поверните 🍆 Установите между значениями 0 и 120



I MENU Нажмите О, чтобы завершить.

#### Чтобы настроить основной темп (ВРМ)

Нажмите О. нахолясь на главном экране. Откройте экран МЕНЮ (MENU).



Поверните 🔘 Выберите ВМР.



Нажмите (О)



Поверните 🥨 Установите между значениями 40 и 250.



ПРИМЕЧАНИЕ:

 Настройка темпа действует для всех эффектов, ритмов и петли.

1, MENU

Нажмите О, чтобы завершить.

# Патчи сохранения и обмена данных

#### Чтобы сохранить текущий патч

Нажмите О, находясь на главном экране. Откройте экран МЕНЮ (MENU).



MENU

Поверните . Выберите COXPAHИТЬ (SAVE).



Нажмите . Откройте экран сохранения патча.



Поверните . Выберите место сохранения патча.



Нажмите О. Откройте экран подтверждения.





#### Чтобы заменить текущий патч

Нажмите , находясь на главном экране. Откройте экран МЕНЮ (MENU).



Поверните . Выберите ЗАМЕНА (SWAP).



Нажмите (О). Откройте экран замены патча.



Поверните . Выберите другой патч на замену.









#### ПРИМЕЧАНИЕ:

 Патчи нельзя заменить, если текущий патч не был сохранен.

# Изменение настроек

Нажмите , находясь на главном экране. Откройте экран МЕНЮ (MENU).

MENU

© MESTER LUL 100

J BPM 120

± SAUE →

♥ SUAP

♥ SETTINGS →

Поверните . Выберите HACTPOЙКИ (SETTINGS).



Нажмите . Откройте экран НАСТРОЙКИ (SETTINGS).



#### Чтобы выбрать тип аккумуляторов







Поверните .

Выберите (щелочные) или Ni-MH (никельметалгидридные).

#### Чтобы выбрать эко режим

Поверните , находясь в меню HACTPOЙКИ (SETTINGS). Выберите эко (eco).



Нажмите О.



Поверните . Выберете ВКЛ или ОТКЛ

#### COBET

- ОN: эко режим активен. Если он не используется в течение 10 часов, питание автоматически отключается.
- ОFF: Режим эко не активен.

#### Чтобы настроить время подсветки

Поверните , находясь в меню HACTPOЙКИ (SETTINGS). Выберите ПОДСВЕТКА LCD (LCD LIGHT)



Нажмите О



#### Чтобы настроить время подсветки

Поверните , , находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите КОНТРАСТНОСТЬ LCD (LCD CNTRST)



Нажмите О



Поверните . Установите между значениями 1 и 13.

# Изменение настроек

#### Установка функции автосохранения

Поверните , находясь в меню НАСТРОЙКИ (SETTINGS). Выберите АВТОСОХРАНЕНИЕ (AUTO SAVE).



Нажмите О



Поверните . Выберите ВКЛ или ОТКЛ.

#### Когда автосохранение включено

Изменения патча сохраняются автоматически.

Таким образом отображается изменение патча. Таким образом отображается сохранение патча.



#### Когда автосохранение отключено

Изменения патча сохраняются только вручную.

В случае изменения патча при переходе на другой патч всплывает окно подтверждения.





Нажмите О



 При нажатии «НЕТ» изменения настроек патча не сохраняются, и открывается другой патч.

Поверните . Выберите место сохранения патча.



Нажмите О. Откройте экран подтверждения.

Нажмите О.

Изменения патча сохранены.

#### COBET

- Изменения также можно сохранить в экране МЕНЮ (MENU).
  - MEHIO (MENU
- См. «Сохранить текущий патч» (См. с. 15)

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

• Если патч не был сохранен, его нельзя заменить (См. с. 15)

# Чтобы использовать функцию предварительного выбора

Поверните , находясь в меню HACTPOЙКИ (SETTINGS). Выберите ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР (PRESELECT).





AR:ED CLEAN

YES NO

Поверните . Выберете ВКЛ или ОТКЛ.



#### COBET

- ВКЛ: Функция предварительного выбора активна.
- Выберите другой патч перед его заменой.
- ОТКЛ: Функция предварительного выбора
- неактивна.

# Когда функция предварительного выбора включена

Находясь в главном экране, используйте





следующий патч.



Нажмите и одновременно.
Замените на следующий

выбранный патч.





# Использование тюнера

#### Активация тюнера

Когда включен экран НОМЕ (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) или экран настройки эффектов, одновременно нажмите



кнопки Откройте экран тюнера.

#### Настройка гитары

Вы можете проиграть каждую открытую струну и настроить её.

#### ХРОМАТИЧЕСКИЙ ТЮНЕР



высота звучания

Здесь изображены названия ближайших нот и точность высоты звучания.

#### ■ ДРУГИЕ ВИДЫ ТЮНЕРА





высота звучания



Чтобы завершить нажмите кнопку или





#### Изменение настроек тюнера

Когда включен экран тюнера, нажмите кнопку

. (Кнопка входа в меню).

Откройте экран настройки тюнера.



Поверните 🍆 (Ручка регулирования параметров). Выберите нужный элемент настройки.



Нажмите (О (Кнопка ENTER). Подтвердите выбор элемента для настройки.



Поверните Измените настройки.



Чтобы завершить, нажмите

#### Настройка элементов

выход

Выберите BYPASS (ОБХОД) или MUTE (ОТКЛ. ЗВУК).

Стандартная высота звука (КАЛИБРОВКА) Стандартную высоту звука для средних частот ноты «Ля» можно настроить в диапазоне от 435 до 445 Гц.

Виды тюнера (ТҮРЕ)

Выберите хроматический (CHROMA) или любой другой вид тюнера. Другие виды тюнера поданы ниже в таблице.

Сброс строя (БЕМОЛЬ)
Установите следующие настройки:  $b \times 0$ ,  $b \times 1$ ,  $b \times 2$  или  $b \times 3$ 

ПРИМЕЧАНИЕ:

 Сброс строя невозможен, если напротив ТҮРЕ (ВИД) стоит CHROMA (ХРОМАТИЧЕСКИЙ ТЮНЕР)

#### Виды тюнера

Изображение	Значение		_Ho	мер (	струн	ны/Но	ота	
на экране	эначение	7	6	5	4	3	2	1
GUITAR	Стандартный строй для гитар, включая 7-струнные гитары	В	Е	Α	D	G	В	Е
OPEN A	При строе «Open A» открытые струны образуют аккорд ля большой октавы	-	Е	Α	Е	Α	C#	Е
OPEN D	При строе «Open D» открытые струны образуют аккорд ре большой октавы	-	D	Α	D	F#	Α	D
OPEN E	При строе «Open E» открытые струны образуют аккорд ми большой октавы	-	Е	В	Е	G#	В	Е
OPEN G	При строе «Open G» открытые струны образуют аккорд соль большой октавы	-	D	G	D	G	В	D
DADGAD	Альтернативный строй, часто используемый для тэппинга и прочее	-	D	Α	D	G	Α	D
A	пя большой октавы							

В си большой октавы С# до-диез большой октавы D ре большой октавы E ми большой октавы F# фа-диез большой октавы G# соль-диез большой октавы соль-диез большой октавы СТОМ - ДАОБАD-

# Использование ритмов

#### Активация ритма

Когда включен экран НОМЕ (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) или экран настройки эффектов,



PATTERN BPM LYL GUIDE 120 80



# Настройка паттерна, темпа и громкости звучания

Когда включен экран RHYTHM (РИТМ),

поверните ручку . (Ручка регулирования параметров). Выберите нужный элемент настройки.



GHIDE 129

ЯÑ

Нажмите кнопку О. (Кнопка ENTER). Подтвердите выбор элемента для настройки.



Поверните ручку О. Измените настройки.



#### Настройка элементов

ПАТТЕРН

Выберите ритмический паттерн. Для дополнительной информации о ритмических паттернах см. с. 23.

Темп (ВРМ) (УДАР/МИН)

Настройка в диапазоне от 40 до 250 ударов/ мин.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

 Настройка темпа используется каждым эффектом, ритмом и лупером.

Громкость (LVL)

Настройка в диапазоне от 0 до 100.

#### Запуск проигрывания ритма

Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите



PLAY).

🖭 (Кнопка



#### Остановка ритма

Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите

кнопку (Кнопка STOP).

COBET

• Когда включен экран RHYTHM (РИТМ), нажмите

кнопку О, чтобы вернуться к экрану НОМЕ (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) во время проигрывания ритма.

#### Ритмические паттерны

N₂	Наименование паттерна	Тактовый размер
1	GUIDE	4/4
2	8 Beats 1	4/4
3	8 Beats 2	4/4
4	8Beats3	4/4
5	16Beats 1	4/4
6	16Beats2	4/4
7	16Beats3	4/4
8	Rockl	4/4
9	Rock2	4/4
10	Rock3	4/4
11	ROCKABLY	4/4
12	R'n'R	4/4
13	HardRock	4/4
14	HeavyMtl	4/4
15	MtlCore	4/4
16	Punk	4/4
17	FastPunk	4/4
18	Emo	4/4
19	TomTomBt	4/4
20	Funkl	4/4
21	Funk2	4/4
22	FunkRock	4/4
23	JazzFunk	4/4

N₂	Наименование паттерна	Тактовый размер
24	R&B1	4/4
25	R&B2	4/4
26	70s Soul	4/4
27	90s Soul	4/4
28	Motown	4/4
29	HipHop	4/4
30	Disco	4/4
31	Pop	4/4
32	PopRock	4/4
33	In die Pop	4/4
34	Euro Pop	4/4
35	NewWave	4/4
36	OneDrop	4/4
37	Steppers	4/4
38	Rockers	4/4
39	Ska	4/4
40	2nd Line	4/4
41	Country	4/4
42	Shufflel	4/4
43	Shuffle2	4/4
44	Blues 1	4/4
46	Blues2	4/4
46	Jazz1	4/4

N₂	Наименование паттерна	Тактовый размер
47	Jazz2	4/4
48	Fusion	4/4
49	Swingl	4/4
50	Swing2	4/4
51	Bossal	4/4
52	Bossa2	4/4
53	Sambal	4/4
54	Samba2	4/4
55	Breaks1	4/4
56	Breaks2	4/4
57	Breaks3;	4/4
58	12/8 Grv	12/8
59	Waltz	3/4
60	JzWaltzl	3/4
61	JzWahz2	3/4
62	CtWaltzl	3/4
63	CtWahz2	3/4
64	5/4 Grv	5/4
65	Metro3	3/4
66	Metro4	4/4
67	Metro5	5/4
68	Metro	

## Использование петли

#### Активация петли

Когда включен экран НОМЕ (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) или экран настройки эффектов,



120 100

нажмите кнопку Откройте экран LOOPER

(ПЕТЛЯ).

Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите



чтобы перейти к экрану RHYTHM !

Manua I

#### Настройка времени записи, темпа и громкости

Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ),



Нажмите кнопку (Кнопка ENTER). Подтвердите выбор элемента для настройки.







Manual

120 100

Поверните ручку Измените настройки.



#### Настройка элементов

Время записи (ТІМЕ) Настройте согласно ИНСТРУКЦИИ или в диапазоне от  $\int x 1 \, do \, \int x 64$ .

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Петля может осуществлять запись максимум
- Если настройка (количество четвертных нот) не соответствует данному временному диапазону, он будет автоматически отрегулирован.
- Изменение настроек времени записи приведёт к удалению уже записанного лупа.

Темп (ВРМ) (УДАР/МИН)

Настройка в диапазоне 40-250 ударов/мин.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Изменение настроек темпа приведёт к удалению уже записанного лупа.
- Настройка темпа используется каждым эффектом, ритмом и петлей.

Громкость (LVL)

Настройка в диапазоне от 0 до100.

#### Запись и проигрывание фразы

Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите





По истечении времени записи начнется проигрывание.



#### Когда ВРЕМЯ ЗАПИСИ настроено согласно ИНСТРУКЦИИ

Проигрывание петли начинается после нажатия

(Кнопка PLAY), или по истечении максимального времени (30 с) записи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

 Во время проигрывания ритма, запись начнется после предварительной настройки.

#### Дополнение записанной петли

Во время проигрывания



TIME BPM LYL Manua I 90 100

Чтобы завершить, нажмите

кнопку (

(Запись).

(Кнопка РГАУ).

#### Остановка проигрывания петли

Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите ■STOP



(Кнопка



#### Удаление лупа

Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите и улерживайте кнопку (CLEAR)





#### COBET

 Когда включен экран LOOPER (ПЕТЛЯ), нажмите **∂**HOME

кнопку О, чтобы вернуться к экрану НОМЕ (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН) во время записи петли или ее проигрывания после записи.

# Использование педали громкости (только для G1Xon)

Если установлен эффект для ПЕДАЛИ ГРОМКОСТИ, настройки будут позволять автоматически контролировать ее параметры.

#### Изменение настройки педали

Когда включен экран НОМЕ (ГЛАВНЫЙ ЭКРАН),

поверните ручку . (Ручка регулирования параметров). Выберите НАСТРОЙКИ ПАТЧА.



Нажмите кнопку О. (Кнопка ENTER). Откройте экран редактирования патча.

Поверните ручку . (Ручка регулирования параметров). Откройте экран настроек ПЕДАЛИ.









#### Чтобы установить регулируемый параметр и диапазон

Когда включен экран настроек ПЕДАЛИ.

поверните ручку (Ручка регулирования параметров). Выберите нужный элемент настройки.

Нажмите кнопку О. (Кнопка ENTER). Подтвердите выбор элемента для настройки.





Поверните ручку О . (Ручка регулирования параметров). Измените настройки.



#### Настройка элементов

Регулируемый параметр



Минимальное значение (педаль вверх) і Различается в зависимости от эффектов.

Максимальное значение (педаль вниз) Различается в зависимости от эффектов.



типа

#### COBET

NO ASSIGN (НИКАКИХ НАЗНАЧЕНИЙ): Педаль громкости не выполняет никаких функций.
 AUTO ASSIGN (АВТОНАЗНАЧЕНИЕ): При использовании эффекта педали, параметр педали.

будет задан автоматически.
Если используются несколько эффектов педали,

Если используются несколько эффектов педали, их соответствующие параметры для педали громкости будут заданы автоматически.

INPUT VOL (ВХОДНАЯ ГРОМКОСТЬ):
 Ocyшествляет контроль входной громкости.

• OUTPUT VOL (ВЫХОДНАЯ ГРОМКОСТЬ): Осуществляет контроль выходной громкости. (Не

влияет на громкость ритма или петли).

Педальный переключатель можно использовать для переключения ON/OFF (BKT//BblK/II) эффектов

для переключения ОN/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) эффектов педали громкости. (Настройки ОN/OFF (ВКЛ/ ВЫКЛ) педали громкости не сохраняются.)

#### Калибровка чувствительности

**‡**MENU

Нажав и удерживая (Кнопка входа в меню), включите процессор. (См. с. 6)



Нажимайте на педаль согласно инструкциям и при каждом нажатии нажимайте

сообщение «Завершено!»



кнопку (Кнопка ENTER).

По завершении калибровки на экране появится


ПРИМЕЧАНИЕ:

 Если появилось сообщение «Ошибка!», заново начните калибровку.

#### Регулирование момента

Вставте торцовый ключ в отверстие регулировочного винта момента, находящегося со стороны педали.

Чтобы затянуть педаль – покрутите ключом по направлению часовой стрелки, чтобы ослабить – против неё.



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

 Будьте осторожны при ослаблении винта.
 Если ослабить винт слишком сильно, он может сорваться внутрь механизма педали.

# Обновление программного обеспечения

Скачайте с веб-сайта ZOOM последнюю версию  $\Pi$ O.

http://www.zoom.co.jp/

#### Проверка версии ПО

Когда включен экран НОМЕ (ГЛАВНЫЙ рании

рани

Поверните ручку . (Ручка регулирования параметров). Выберите пункт VERSION (ВЕРСИЯ).



Нажмите кнопку (Кнопка ENTER). Вы увидите данные о версии ПО.



Чтобы закончить.

MENU (

нажмите кнопку (Кнопка входа в меню).


#### Обновление ПО

Убедитесь, что питание выключено





Появится экран FIRMWRE UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ ПО).



Запустите приложение поиска обновлений и обновите  $\Pi O$ .

По заврешении обновления на экране появится сообщение «Завершено!»

Отсоедините USB-кабель.

#### COBET

- Обновление прошивки не приведет к удалению сохраненных патчей.
- ПРИМЕЧАНИЕ:

• Не отсоединяйте USB-кабель во время процесса обновления прошивки.

#### Восстановление заводских настроек по умолчанию для G1on/G1Xon

При нажатии кнопки

**↑**HOME

(ГЛАВНЫЙ ЭКРАН). включите (ON) питание. (CM, c, 6)

Появится экран ALL INITIALIZE (ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ

BCE).

ALL INITIALIZE Are you sure?

YES NO

Поверните ручку . (Ручка регулирования параметров). Выберите «YES» («ДА»), чтобы выполнить

инициализацыию. Выберите «NO» («НЕТ»), чтобы отменить инициализацию.

Нажмите кнопку

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

• Будьте осторожны, поскольку при инициализации будет произведено восстановление всех параметров по умолчанию к заводским настройкам. Убедитесь в том, что это необходимо.

# Поиск и устранение неисправностей

#### Оборудование НЕ запускается

 Если работает от аккумуляторной батареи, подсоедините кабель с гнездом «ВХОД».

#### Звук отсутствует или очень низкий

- Проверьте соединения (с. 5).
- Отрегулируйте уровни действующих эффектов (с. 11).
- Отрегулируйте контрольный уровень (с. 14).
- При регулировании уровня громкости с помощью педали громкости, убедитесь, что настроили подходящую установку громкости.
- Убедитесь, что TUNER OUTPUT (ВЫХОД ТЮНЕРА) не настроен на положение МИТЕ (ОТКЛ. ЗВУК) (с. 20).

#### Очень сильно шумит

- Проверьте защищённые кабели на предмет дефектов.
- Используйте только фирменный адаптер переменного тока компании ZOOM (с. 6).

#### Эффект не срабатывает

 Если производительность обработки эффектов выходит за предели, на графическом экране эффектов появится сообщение «PROCESSING LIMIT» («ОГАНИЧЕНИЕ ОБРАБОТКИ»). В данном случае, эффект булет блокирован (с. 10).

#### Аккумулятора быстро разряжаються

- Убедитесь, что Вы не используете марганцевые аккумуляторные батареи. Щелочные аккумуляторы должны обеспечивать около 20 часов непрерывной работы.
- Проверьте установку аккумулятора.
- Опеределите тип используемого аккумулятора, чтобы предоставлять более точное значение оставшегося заряда (с. 16).
- Из-за характеристик аккумуляторных батареи они могут садиться быстрее на холоде.

#### Педаль громкости работает с перебоями

- Проверьте настройки педали громкости (с. 26).
- Отрегулируйте педаль громкости (с. 27).

# Технические характеристики

Типы эффекто	В	<b>G1on</b> 75 типов
		<b>G1Xon</b> 80 типов
Количество од	цновременных	5
эффектов		
Количество пр	ограммируемых	10 патчей х 10 тембров
наборов тембр	оов/патчей	
Частота дискр	етизации	44,1 кГц
Аналого-цифр	овое	24-битное с дискретизацией 128х
преобразован	ие	
Цифро-аналог	овое	24-битное с дискретизацией 128x
преобразован	ие	
Обработка сиг	гнала	32-битная плавающая точка и 32-битная фиксированная точка
Дисплей		LCD (жидкокристаллический)
Вход	INPUT	Стандартное гнездо для подключения монофонических наушников
		Номинальный входной уровень: -20 дБм
		Входное полное сопротивление (Линия): 470 кОм
	AUX IN	Стерео мини-гнездо
		Номинальный входной уровень: -10 дБм
		Входное полное сопротивление (Линия): 1 кОм
Выход	OUTPUT	Стандартное гнездо для подключения монофонических наушников
		Максимальный выходной уровень:
		Линия +2 дБм (с выходным сопротивлением нагрузки 10 кОм или
		больше)
		Наушники 17 мВт + 17 мВт (при нагрузке в 32 Ом)
Сигнал/Шум (з	эквивалентный	119 дБ
шум на входе)		
Минимальный	уровень шума	-97 дБм
(остаточный ш	ум)	
Питание		Сетевой адаптер DC9V (штекер с «минусовой» полярностью), 500 мА
		(ZOOM AD-16)
		20 часов непрерывной работы с помощью 4 щелочных аккумуляторных
		батарей (с автоматическим отключением подсветки ЖКД)
USB		Обновление прошивки
Размеры		<b>G1on</b> 154,8 мм (толщина) X 146,0 мм (ширина), 43,0 мм (высота)
-		<b>G1Xon</b> 154,8 мм (толщина) X 237,0 мм (ширина), 50,0 мм (высота)
Bec		G1on 380 грамм (не считая аккумуляторы)
		G1Xon 640 грамм (не считая аккумуляторы)

<sup>\*0</sup> дБм = 0,775 В действующего напряжения

#### FCC предупреждения (для США)

Это устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, согласно части 15 Правил FCC. Ограничения разработаны для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это устройство вызывает помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено путем его включения и выключения, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Настройте или переместите антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Включите устройство в другую розетку в электроцепи.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ-специалистом.

#### For EU Countries



Декларация соответствия:

Данный продукт отвечает требованиям


Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Директивы по энергопотребляющей продукции 2009/125/ ЕС

Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU



#### Утилизация устаревшего электрического и электронного оборудования



Продукты и аккумуляторы, содержащие предупреждающий знак в виде перечеркнутого муюсрьного бака, нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Использованное электрическое/электронное оборудование и аккумуляторы должны быть переработаны на объектах, которые способны переработать их и их побочные продукты. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации о близлежащих объектах утилизации. Проведение утилизации и захоронения отходов должным образом помогает сохранить природные ресурсы и предотвращает вредное воздействие на здоровые человека и окружающую среду.





#### ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan http://www.zoom.co.jp

# Гитарный процессор мультиэффектов



KATEFO-		TEMBP/	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Z	≝	5	MIISEIIM	Пит соотвення стоко совыванням блитенногом моменьем опенення бли исполи совын посечениий оффаст "ПЛ ПВПУЕ».
		, -	Duermete	для создания эпого современного ориганския брамового заучания овал использован исмаменныя оффект мед или т.м. Советание залержки, певерберации и многоголосия создает мечтательную атмосферу.
		7	Blue Lead	Традиционное звучание, сердце блюза, которое можно услышать только в Мемфисе или Теннеси.
		м	АПТОМАН	Эффект «AutoWah», веселая мелодия.
ow	<	4	Down Heavy	Современное «тяжелое» звучание прекрасно сочетается даже с пониженным строем и хорошо отсекает шумы.
ЭQ	5	10	ChorusPad	Эффект «StereoCho» усиливает прекрасное звучание реверберации.
		9	PhasrFunk	Данный патч добавляет новые волны звучания фейзера, создавая повышенный, чистый тон.
		7 8	Jazzy Lead Acoustix	простое, непритужденное заучание для легкого и мяткого джаза. Сочетание эффектов «1 эстеап» и «Сопр» спосооствует непревзойденной продолжительную звучания. Использование эффекта «Асо. Sim» дало прекрасное автентическое акустическое звучание. «НD Hall» добавляет больше пространства.
		6	Supernova	Оркестровое звучание создается благодаря эффекту «РатticleR».
		0	CLEAN	Универсальное чистое звучание, объединяющее в себе компрессию и реверберацию.
		-	CORONA	Мерцающее многотолосие с пьянящим чистым звуком.
		2	STRATTY	Чистое гитарное звучание специально для затактов звукоснимателей с одной катушкой.
		m	Clean Arp	Невероятно чистое звучание арпеджио достигается благодаря эффекту «Асо.Sim». Наслаждайтесь исполнением известных арпеджио.
	۵	4	Just Funk	Звучание фанки побуждает к ритмическому исполнению. Эффект «Spring63» - главная изюминка.
	<u> </u>	2	CrystalVib	Модуляция достигается благодаря эффекту «TheVibe», который создает ощущение флотинга.
		9	Pic Chic	Идеальное звучание кантри. Сочетание небольшой задержки «slapback» и незначительно эффекта «Comp».
əı		7	Rev Dream	Эффект «ModReverb» раскрывает всю глубину звучания данного патча.
чани		∞	TapeSlap	Простой кантри-рок слэп, но выдержанные аккорды с наложением реверберации создают переливы звучания.
звуч		6	Funky Duck	Эффект «AutoWah» - секретный элемент звучания фанки. Эффекты «SuperCho» и «Comp» сделакот фанки еще более неординарным!
e əo.		0	Big Rack	Низкие чистые тоны данного патча напоминает звучание мощной акустической системы. Микс задержки достигается благодаря напольному эффекту.
TON		-	RAKE	Чистое звучание специально для пьянящих аккордов.
ר		7	TRIPY	Гитарное звучание в стиле FX для классического бриджа и низких партий.
		m	ACO	Акустическое звучание доститается использованием эффекта «Асо.Sim». Благодаря эффекту «160 Conn» данный патч подходит для исполнения быстрых аккордов и арпеджио.
	<u>د</u>		StRahht	Божественные звуки для эмбиентного исполнения.
	)		Natural	Воссоздает естественное звучание гитары. Для особенно чистой тональности отключите легкую реверберацию.
		9	SPAGHETTI	Эффекты «Spring63» и «Tremolo» погружают в атмосферу «спагетти-вестерна».
ЙОС		_	GardenRock	Включив эффект «Dist+» можно перевести чистое роковое звучание в более искривленное.
		<b>∞</b>	CleanJazz	Мягкий чистый звук идеально подходит для исполнения в стиле джаз.
		6	YELLOW 12	Звучание 12-струнной гитары перенесет вас в 60-е годы.
		0	BritCombo	Гитара в британском стиле с летким эффектом перегрузки.
		-	7	Прекрасное непосредственное звучание с усилением «Отапge».
		7	Talk Funk	Сочетание эффектов «Сту pedal» и «Т Scream» дает звучание в стиле «Frampton» специально для сольного исполнения фанки.
		m	MS STACK	Звучание в стиле «Marshall» с эффектом перегрузки – еще один вариант в британском стиле.
	_	4	80s Rhythm	Классический эффект дисторши в стиле 80-х с оттенком многоголосия создает непревзойденное ностальгическое звучание.
	3	72	REC.POP	Звучание с сопровождением прекрасно подходит для записи в домашних условиях. Эффект «ZNR» снижает уровень шума.
		9	FAT RHYTHM	Ритм-гитара в британском стиле.
		7	KRAVITZ	Воссоздает рифф-звучание, которое Ленни Кравитц использовал в песне «Аге You Gonna Go My Way». Для интерлюдии перед гитарным соло включите эффект «Ranger».
кя		∞	Tap Delay	При использовании данного звучания для исполнения с задержкой и тэппингом восьмой ноты с точкой выполните настройку темпа для попадания в ритм музыки.
ьγс		6	GIRL	Благодаря эффекту «NoiseGate» достигается дерзкое гитарное звучание.
Derl		0	SURF	Мощный пружинный ревербератор дает звучание в стиле «Dick Dale».
lə∐		-	CLASSIC	Классическое звучание «Hiwatt» с легкой задержкой.
		7	B.SESSION	Данная настройка прекрасно подходит для исполнения блюза. Благодаря встроенному ритмическому паттерну можно, например, самостоятельно практиковаться в исполнении.
		ъ	YORKE	Модель «VX COMBO» воссоздает известное британское звучание с песни «Стеер» в исполнении Торна Йорка, вокалиста и гитариста группы «Radiohead».
	ш	4	SIMPLETONE	Отличное простое звучание с легкой задержкой.
	-	10	FunkRotary	Funky auto wan with a rotary twist.
		9	WHITE	Благодаря эффектам «ТареЕcho» и «Spring63» достигается мокрое звучание с перегрузкой.
		7	ORG CRUNCH	Еще одни вариант британского звучания, классический рок.
		∞	VALENTINE	Звучание в стиле Джеймеа Валентайна, гитариста группы «Магооп 5»; воссоздает перегруженное, пронизывающее звучание, которое он использовал в песне «This Love».
		6	FILTERS	Эффект «FilterDly» с задержкой.



Высокий коэффициент усиления

Профессиональные настройки





¥	,	AT IAI	
	<b>&gt;</b> -	WEIAL KIFF	Очередное тональное звучание гитары для однотональнои лини педали и неоольших ритмических фигур в стиле пых-пых. Звок теженого пока илеального лив велуших и питмических частей сопповожления
	. 7	MUFFBIG	Тяжелое гитарное звучание, илеальное для больших аккордов, тяжелого рока/рока.
	m	Dr.Rock	Продомное звучание в стиле тяжелый рок.
1	4	MiraclWyld	Стиль вариации Закка Уайлда в моделировании с металлическим звуком.
-	2	MODERN HVY	Современное тяжелое гитарное звучание для тяжелой музыки.
	9	Gilmourish	Довольно наглялное почтение мастера.
	7	FOOFIGHT	Эта простая настройка использует эффект BG DRIVE (бути гитара) для тяжелого звучания в стиле альтернативного рока группы Foo
		IMIC	Fighters. В стипе Лжима Хенлрикса этот звук с использованием эффектов FuzzSmile и TheVibe призывает лух Вулстока
	, ,	CroodMotol	Valentine in money and and the transfer of the transfer of power of the transfer of the transf
	n 0	Speedimetal Green BIG	как видно из названия, этот звук идеально подходит для «кромсания» ритмических фитур в стиле спид-метал. Используйте передний затакт гитары в комбинации со звуком, извлекаемый ударами пальцев левой руки по грифу в стиле интро песни
	-	LA Metal	Мг. BIG - Green-Linted Sixtles Mind. Эффект искажения играет ключевую роль в образовании порывистого звука в стиле LA Metal. Чтобы увеличить атмосферу используйте
	. 7	Shred Pick	небольшую задержку. Этот звук был создан для быстрой игры, особенно для бренчания.
	m	Dist Hell	Это звук 90-х в стиле Pantera с акцентированными взлётами и падениями звука.
	4	MASSIVE LD	Тяжелое соло-гитапа с эффектом искусственного 3%0.
5	2	MUFFLR	GreatMuff на папу с TONE CITY и CarbonDly создают этот чулесный звук
	9	TappinHero	Этот повышающий громкость звук идеально подходит для тэппинга. А если Вы хогите услышать ещё более чудесное звучание,
	7	OCT GTR	включите эффект наш. Искажённый звук проигрывания октав в стиле рок.
		LegatoHero	Этот патч используется специально для быстрого проигрывания легато. Если этого Вам все же недостаточно, включите эффект 160
	6	GtSoloTime	Сопр): Этот долгий заук с задержкой илеально полходит для соло-гуптары.
	0	JeanSplice	Комплексный звук сочетающий четыре типа мощных эффектов, что идеально подходит для создателей битов и продюсеров , которые
	-	Bass.Sim	XOIЯТ ДООЗВИТЬ НЕМНОТО ГИТАРЫ. Первоктассеный симупятол басэ котольный тэк-же можно использовать, пля создания пупов
	. 2	Harm	тереобъестия спартитер счем, котерии также помко помко петемоломы для содминя ставительного помконкная актогаминия пля гитамы — полько не перессерпствуйте!
	. ~	HSISOG	примольная автогарамента для титары — гольмо по пород ображе вриго: Комбаняния эффектов DitchKHFT и Согома Ти, наёт ительсогогопили эвсиг ком итель на 12-стилиной гитель
	, ,	בופוסט מ	комоничация эффектов гиспэтит и согонати дает превоследный звук, как при игре на 12-струнной гигаре. Медленный симфонический звук, который идеально подходит наклалывания нежного оттенка звучания на уже существующие партии
Ξ	4	PartyViola	HTABLE BATHERI.
	2	Caverns	Эффект SoundScape для усиления искусственного эхо.
	9	PROGRESS	Этот звук-октава создает воздушную атмосферу и подчёркивает нижние частоты звучания.
	7	ARPONE	Комбинация эффектов SeqFLTR и CarbonDly.
	∞	PartSpace	Комбинация эффектов ParticleR и Z Clean с задержкой звука создает леткую звуковую гамму.
	6	SnacMonstr	Используя эффекты Осtave и Cry, этот звук напоминает что-то вроде аналогового искусственного звукового фильтра.
	0	Comp Clean	Этот чистый звук придаёт сильное ощущение сжатия. Вы можете отключить модуль-усилитель, чтобы сильнее подчеркнуть ощущение
	-	DX CRUNCH	линейного входа. эти жидающий скриповый звук использует эффект DELUXE-R. Эффект задержки обозначенной восьмой ноты в конце поставлявает илости ОТК ПИОИЕН готов во RKTIVOUEHUM или набосодимости
	2	TEXAS TONE	последовать легост и телей и пределения пределения при пределения пределения подходит для предъргать соло-звучания руспродится с соло-звучания подходит для декаского блюза. Для идеального соло-звучания
	m	NASHVILLE	вългочите т засапи. Используя эффект US BLUES с небольшим элементом сжатия, этот скриповый звук подходит для исполнения музыки в стиле «кантри».
•	4	MERSEYBEAT	Этот скриповый звук в стиле Битлз сочетает в себе комбинацию эффекта VX СОМВО и хорового исполнения.
	2	WHITEBLUES	Это скриповый звук в стиле «белый блюз» в исполнении Эрика Клэптона. Для соло ВКЛЮЧИТЕ усилитель.
	9	BRIGHTON	Используя эффект VX JMI для усиления, этот драйвовый звук побуждает британский рок 70-х. ВКЛЮЧИТЕ эффект StereoDly, чтобы воссоздять, соло-звучание песни Briohlon Rock в исполнении гоуппы Опееп
	7	CA.COMBO	Этот соло-звук использует эффект BG CRUNCH и отличается долгими выдержанными и увеличенными средними частотами.
	∞	вто сомво	Этот скриповый звук создает звучание колонки компактного комбинированного усилителя. Эффект HD Hall подпитывает мощное искусственное эхо
	6	ROCK TONE	Используйте регулятор громкости на Вашей гитаре, чтобы контролировать рок-звучание, которое можно преобразовать из чистого в возбужлаемое.
	0	FuzzOrange	Комбинация эффектов TANGERINE и GreatMuff создает этот звук в стиле альтернативного рока.
	-	OCTAVE MS	Этот октавный звук гитары сочетает в себе эффекты MS 1959 и Octave.
	7	REVERSE HW	Комбинация эффектов HW STACK и ReverseDL создает этот реверсивный звук с задержкой.
	æ	Guitorgan	Используя педали эффектов MATCH 30, Rt Closet и Hall ,Вы получите идеальный вращающийся звук.
Ξ	4	PHASE CITY	Этот искаженный акустический звук, который сочетает в себе эффекты TONE CITY и Phaset, можно использовать для усиления акцентов в песнях.
>	2	MS FLANGER	Эффекты MS DRIVE и Flanger используются вместе в этом «реактивном» звуке.
	9	DZ HEAVY	Этот современный звук с высоким коэффициентом усиления идеально подходит для проигрывания тяжелых ритмических фигур.
	7	LA LEAD	Это воссоздает богатое соло-звучание, которое является неотъемлемой частью «Ля».
	<b>∞</b>	7strBoogie	Используйте этот звук стандартной 7-струнной гитары и выпрямителя для широкого диапазона проигрывания ритмических фигур, от быстрого до задушевного.
	6	Power Lead	Мощный и невероятно продолжительный! Усилитель REVO-1 обеспечивает прекрасное соло-звучание в стиле «хард-рок».
			@2013 ZOOM CORPOPATION Z2I-1986-01

Tweak Freak

Legendary Tone



Ē	тарі	ный проце	Гитарный процессор мультиэффектов	
ELO-	TEMBP/ NATY	5P/   HA3BAHИE   Ч   ПАТЧА	ОПИСАНИЕ	
		0 MUSEUM	ла воссоздания современного бриганского рокового звучания в данном патче было использовано сочетание современного искаженно зафаекта «DZ DRUVE», и поттожки с использованием PDI Маріт	010
		1 Duermete		
		2 Blue Lead	<ul> <li>Традиционное звучание, сердце блюза, которое можно услышать только в Мемфисе или Теннеси.</li> </ul>	
		3 Wakapon!	и Полносоставное звучание «вау-вау» достигается благодаря эффекту «PedaIVx».	
ow	<	4 Down Heavy	му Современное «тяжелое» звучание прекрасно сочетается даже с пониженным строем и хорошо отсекает шумы.	
ιθα	5	5 ChorusPad		
		6 PhasrFunk		
		7 Jazzy Lead	иd Простое, непринужденное звучание для леткого и мяткого джаза. Сочетание эффектов «Т Scream» и «Сощр» способствует непревзойденной продолжительности звучания.	
		8 Acoustix		l ed
		9 Supernova	на Оркестровое звучание создается благодаря эффекту «ParticleR».	
		0 CLEAN	Универсальное чистое звучание, объединяющее в себе компрессию и реверберацию.	
		1 CORONA	A Мерцающее многоголосие с пьянящим чистым звуком.	
		2 STRATTY	<ul> <li>Чистое гитарное звучание специально для затактов звукоснимателей с одной катушкой.</li> </ul>	
		3 Clean Arp	р Невероятно чистое звучание арпеджио достигается благодаря эффекту «Асо.Sim». Наслаждайтесь исполнением известных арпеджио	
		4 Just Funk	ж Звучание фанки побуждает к ритмическому исполнению. Эффект «Spring63» – главная изюминка.	
	2	5 CrystalVib	b Модуляция достигается благодаря эффекту «TheVibe», который создает ощущение флотинга.	
		6 Pic Chic	звучание кантри. Сочетание небольшой задержки «slapback» и незначительно эффекта «Comp».	
Э		7 Rev Dream	т Эффект «ModReverb» раскрывает всю глубину звучания данного патча.	
зни		8 TapeSlap	ростой кантри-рок слэп, но выдержанные аккорды с наложением реверберации создают переливы звучания.	
ΗΛε				
3E 3E		_		
DTON			напольному эприскту. Чистое звучание специально для пьянящих аккордов.	
h			Гитарное звучание в стиле FX для классического бриджа и низких партий.	
			Акустическое звучание достигается использованием эффекта «Асо.Sim». Благодаря эффекту «160 Conn» данный патч подходит для	
	C	4 StRahht	исполнения обстрых аккордов и арпелжию.  Божественные звуки для эмбиентного исполнения.	
	د	5 Natural		
		6 SPAGHETTI	ТI Эффекты «Spring63» и «Tremolo» погружают в атмосферу «спагетти-вестерна».	
		7 GardenRock	ск Включив эффект «Dist+» можно перевести чистое роковое звучание в более искривленное.	
		8 CleanJazz		
		9 YELLOW 12	3 вучание 12-струнной гитары перенесет вас в 60-е годы.	
		0 BritCombo	о Гитара в британском стиле с легким эффектом перетрузки.	
		<b>1</b> 00	Прекрасное непосредственное звучание с усилением «Orange».	
		2 Talk Funk	К Сочетание эффектов «Сту pedal» и «Т Scream» дает звучание в стиле «Frampton» специально для сольного исполнения фанки.	
		3 MS STACK	К Звучание в стиле «Marshall» с эффектом перегрузки – еще один вариант в британском стиле.	
	_	4 80s Rhythm	т Классический эффект дисторши в стиле 80-х с оттенком многоголосия создает непревзойденное ностальгическое звучание.	
	3	5 REC.POP	3 ввучание с сопровождением прекрасно подходит для записи в домашних условиях. Эффект «ZNR» снижает уровень шума.	
		6 FAT RHYTHM 7 KRAVITZ		PIM
E				KI
ууск			попадания в ритм музыки. Благодаря эффекту «NoiseGate» достигается дерзкое гитарное звучание.	
GLD			Мощный пружинный ревербератор дает звучание в стиле «Dick Dale».	
Цер		0		
		2 B.SESSION		
		3 YORKE	Модель «VX COMBO» воссоздает известное британское звучание с песни «Стеер» в исполнении Торна Иорка, вокалиста и гитариста группы «Radiohead».	
	ш	4 SIMPLETONE		
		Ē.		
		-	$\dashv$	
		4	Сте один вариант британского звучания, классический рок.   Вичание в стиле Джеймса Валентайна, гитариста группы «Магооп 5»; воссоздает перегруженное, пронизывающее звучание, которое он	HO
		>	+	,
		9 FILTERS		

Специальные настройки



Профессиональные настройки



	0	METAL RIFF	Очередное тональное звучание гитары для однотональной лини педали и небольших ритмических фигур в стиле пых-пых.
	-	Wilhelm	Звук тяжелого рока, идеального для ведущих и ритмических частей сопровождения.
	2	MUFFBIG	Тяжелое гитарное звучание, идеальное для больших аккордов, тяжелого рока/рока.
	m	Dr.Rock	Проломное звучание в стиле тяжелый рок.
ш	4	MiraclWyld	Стиль вариации Закка Уайлда в моделировании с металлическим звуком.
_	2	MODERN HVY	Современное тяжелое гитарное звучание для тяжелой музыки.
эиле	9	Gilmourish	Довольно наглядное почтение мастера. Эта ппостая настройка использует эффект BG DRIVE (буги гигара) лня тяженого звучания в стине анклемнятивного пока группы Foo
оқ т	7	FOOFIGHT	Fighters.
.нәи	00	IMIC	В стиле Джима Хендрикса, этот звук с использованием эффектов FuzzSmile и TheVibe призывает дух Вудстока.
іпис	6	SpeedMetal	Как видно из названия, этот звук идеально подходит для «кромсания» ритмических фигур в стиле спид-метал.
ффє	0	Green BIG	Используйте передний затакт гитары в комбинации со звуком, извлекаемый ударами пальцев левой руки по грифу в стиле интро песни Мг. BIG - Green-Tinted Sixties Mind. Эффект межения изграет клюмевкия поль в облазовании польваетого закка в стипе I A Metal. Чтобы увенщиять, ятмосфеву используйте
і ко	-	LA Metal	ЭФФАН покажения праст ключевую роль в образовании порявлению звука в стилу для именя. 1100м у величить апмосферу псиользунго небольшую задержку.
кий	2	Shred Pick	Этот звук был создан для быстрой игры, особенно для бренчания.
oole	m	BIGWAH	Мощное звучание «вау-вау» для соло, лид и шреддинга.
18 18	4	MASSIVE LD	Тяжелое соло-гитара с эффектом искусственного эхо.
5	2	MUFFLR	GreatMuff на пару с TONE CITY и CarbonDly создают этот чудесный звук.
	9	TappinHero	Этот повышающий громкость звук идеально подходит для тэппинга. А если Вы хогите услышать ещё более чудесное звучание, включите эффект Hall.
	7	OCT GTR	Искажённый звук проигрывания октав в стиле рок.
	∞	LegatoHero	Этот патч используется специально для быстрого проигрывания легато. Если этого Вам все же недостаточно, включите эффект 160 Comp!
	6	GtSoloTime	Этот долгий звук с задержкой идеально подходит для соло-гитары.
	0	JeanSplice	Комплексный звук сочетающий четыре типа мощных эффектов, что идеально подходит для создателей битов и продюсеров, которые хотят добавить, немного гитавы
	-	BassSim	Первоклассный симулятор баса, который также можно использовать для создания лупов.
	2	Harm	Прикольная авто гармония для гитары – только не переусердствуйте!
141	m	POGISH	Комбинация эффектов PitchSHFT и Corona Tri лаёт превосходный звук, как при игре на 12-струнной гитаре.
	4	Part/Wiola	Медленный симфонический звук, который идеально подходит накладывания нежного оттенка звучания на уже существующие партии
ak F	. ru	Caverns	титары в записи. Энфект Some ma усипения искусственного эхо
244	, (	DDOCDESS	The many common connection and the control of the c
	7	A DOUBLE	101 spja-voriada vosjavi bospjunjvo atmovijepji n nogrepnibavi namnih raktotibi spjadnin. 17 6
		ANFONE	NOMONHALUM APPERIOR SEQFLIN IN CALOULDLY.
	0	rartspace	ломоинация эффектов Farticiek и Z. Стеап с задержкой звука создает легкую звуковую гамму.
	6	SnacMonstr	Используя эффекты Осtave и Сгу, этот звук напоминает что-то вроде аналогового искусственного звукового фильтра.
	0	Comp Clean	Этот чистый звук придает сильное ощущение сжатия. Вы можете отключить модуль-усилитель, чтооы сильнее подчеркнуть ощущение линейного входа.
	1 2	DX CRUNCH TEXAS TONE	Этот ожидающий скриповый звук использует эффект DELUXE-R. Эффект задержки обозначенной восьмой ноты в конце последовательности ОТКЛЮЧЕН, готов к ВКЛЮЧЕНИЮ при необходимости. Используя эффект FD VIBRO, этот скриповый звук идеально подходит для Техасского блюза. Для идеального соло-звучания
	m	NASHVILLE	ВКЛЮЧИТЕ 1 SCREAM. Используя эффект US BLUES с небольшим элементом сжатия. Этот скриповый звук полходит для исполнения музыки в стиле «кантри».
	4	MERSEVREAT	Этот станитовый ових в очина Битта соложа в собр комбинанию эффакта VX СОМВО и молового починания
	· u	WHITEBILLES	JIOI CAPHILOBBIN 395/A B CHRILC DRIJIS COTCLEGU B CCCC ACMONTHALINO SPHOCKA VA COMIDO II ACHOMICHERIA.
	n '	WHILEBLUES	Это скриповый звук в стиле «ослый олюз» в исполнении Эрика Клэптона. Для соло БКЛИОЧИТЕ усилитель. Используя эффект VX JMI для усиления, этот драйвовый звук побуждает британский рок 70-х. ВКЛЮЧИТЕ эффект StereoDIv. чтобы
	7 0	BRIGHTON	воссоздать соло-звучание песни Brighton Rock в исполнении группы Queen.
21	<u> </u>	CA.COMBO	ЭТОТ соло-звук использует эффект ВС СКUNCH и отличается долгими выдержанными и увеличенными средними частотами. Этот склиповый звих создает звичание колонки компактиото комбинипованного усилителя Эффект НD Hall попличывает молнире
noT	<b>∞</b>	вто сомво	лете карпиовыя эку к содакт эку чапых колопки компантиет в компонированного усланичля. Эффект ил нап подинивласт мощнос ИСКУССТВЕННОЕЗХО. Использойте рекулятов толоксости на Вашей гатаве чтобы компониоват, вок зволяние компоное можно плеобразоват, из вистого в
ζ μο	6	ROCK TONE	richolasy nic pel ylaniop i pomnocin na Damen i niape, stooda norti politipodala pon saysanne, notopoe moano ilpecopasodala na sinciolo d B036/j/k/laemoe.
nua	0		Комбинация эффектов TANGERINE и GreatMuff создает этот звук в стиле альтернативного рока.
nfa:	-	OCTAVE MS	Этот октавный звук гитары сочетает в себе эффекты MS 1959 и Octave.
	7	REVERSE HW	Комбинация эффектов HW STACK и ReverseDL создает этот реверсивный звук с задержкой.
	m	Guitorgan	Используя педали эффектов MATCH 30, Rt Closet и Hall, Вы получите идеальный вращающийся звук.
Ī	4	PHASE CITY	Этот искаженный акустический звук, который сочетает в себе эффекты TONE CITY и Phaser, можно использовать для усиления акцентов в песнях.
>	2	MS FLANGER	Эффекты MS DRIVE и Flanger используются вместе в этом «реактивном» звуке.
	9	DZ HEAVY	Этот современный звук с высоким коэффициентом усиления идеально подходит для проигрывания тяжелых ритмических фигур.
	7	LA LEAD	Это воссоздает богатое соло-звучание, которое является неотъемлемой частью «Ля».
	00	7strBoogie	Используйте этот звук стандартной 7-струнной гитары и выпрямителя для широкого диапазона проигрывания ритмических фигур, от быстрого до задушевного.
	6	Power Lead	Мошный и невероятно пролоджительный! Усилитель REVO-1 обеспечивает прекрасное соло-звучание в стиле «харл-пок».